





Table des matières

1	Généralités	3
2	Montage version Mono 230V	3
3	Montage version Triphasée	5
4	Installation électrique Coffret Mono 230V+T	6
4.1	Composants du coffret	6
4.2 4 3	Schema de cablage electrique	/ و
4.3.1	Bornier Puissance sur platine	8
4.3.2	Bornier Servomoteur 3 points sur platine	8
4.3.3	Bornier Sorties basse tension sur platine	8
4.3.4	Bornier Entrees contacts / Sondes sur regulateur	8
5 51	Installation electrique Cottret Iri 400V+N+Terre	9 a
5.2	Schéma de câblage électrique	10
5.3	Détail des branchements	11
5.3.1	Bornier Puissance Rep. 3 en bas à droite du coffret	11
5.3.2	Bornier Puissance Rep. 4 en bas a gauche du conret, sur la platine electronique	11 11
5.3.4	Bornier Servonoteur 5 points sur platine	11
5.3.5	Bornier Entrées contacts / Sondes sur régulateur	11
6	PREMIERS REGLAGES	12
7	Utilisation du régulateur Micro 3000	15
7.1	Écran d'accueil	16
7.2	Symboles affichés Réglage de la date et de l'houre	16
7.4	Modifier le format de la date	17
7.5	Régler l'heure d'été	17
7.6	Enregistrer les modifications	17
8	Mode utilisateur	18
8.1 8.2	Programmes horaires	18
8.3	Jours spéciaux	20
8.4	Effectuer une dérogation de température rapide	20
9	Menu technicien, niveau de lecture et d'écriture total	21
9.1	Connexion	21
9.2 9.3	Menu Principal	21
9.4	Menu S1 Départ Secondaire	22
9.5	Menu traitement thermique	23
9.6	Menu Fonction Secours	23
9.7 9.8	Menu Fonction Encrassement	24 24
9.9	Menu Triac 230V	25
9.10	Menu Pompes	25
9.11	Menu Autotest	26
9.12		21
10	Menu Maintenance V	28
10.1	Fortrée service	∠8 28
10.3	Menu Maintenance	29
10.4	Heures de fonctionnement	30
10.5 10.6	Parametres de suivi	31
10.0	Annonaye des enlegistrements	JΖ

Cetetherm

Coffret SAV Micro 3000

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

10.7	Menu Points	
11	Menu alarme(s) 🙆	33
12	Liste des paramètres	34
13	Réinitialisation usine	
14	Modbus	36
14 1	Branchements	36
14.1	Connecter de multiples boîtiers de contrôle Micro 3000	
14.3	Ajustement des paramètres Modbus RTU	
14.4	Paramètres de communication esclave Modbus	
15	Dépannage	
16	Entretien et réparation	40
16.1	Ouverture du coffret de commande	
16.2	Remplacement des fusibles	41
16.3	Nombre de pompes et identification	
16.4	Ajouter une pompe de recyclage	
16.5	Changer le type de pompe, vitesse fixe	
16.6	Ajout d'une sonde de température	
16.7	Sortie Triac 230V	
16.8	Contacts des relais 1 et 2	
16.9	Contact Remote Control	43
17	Rapport de mise en service	44
18	Déclaration de conformité	45
19	Garantie	46
19.1	Comment contacter Cetetherm	



1 Généralités

Le coffret SAV Cetetherm est un coffret de régulation de température Monophasé 230V ou Triphasé 400V+N avec terre.

Il est destiné à remplacer les coffrets des anciennes gammes de préparateurs ECS Uranus, Cetetherm, Alfa Laval ou autre marque, dans les limites des caractéristiques techniques ci-dessous.

Le kit comprend :

- 1 coffret alimentation 230V+N+Terre ou 3x400V+N+Terre avec entrées sondes et sorties alimentation servomoteur et pompes
- 1 sortie 0-10V DC et alimentation 24V + 1 sortie 230V 3 points (N, Ph+, Ph-, Ph).
- Coffret Mono : 4 Alimentations de pompes 230V 50Hz Mono. Imax=3.6 A. Pmax=760 W (à titre indicatif, UPS 50-120 Mono 230V maxi)
- Coffret Tri: 2 alimentations de pompes Triphasées 230V I= 1,6 à 2,5 A + 2 Alimentations de pompes secondaire 230V 50Hz Mono. Imax=3.6 A. Pmax=760 W (à titre indicatif, UPS 50-120 Mono 230V maxi)
- Coffret Mono : 2 équerres d'adaptation sur les bâtis des appareils référencé ci-dessus. Le côté comportant 2 perçages sur chaque équerre sert à la fixation du coffret SAV Micro 3000. L'autre côté sert à la fixation de l'ensemble sur le châssis de l'appareil. 4 vis M4 incluses dans le kit, permettent de fixer le coffret sur les 2 équerres. L'autre côté permet la fixation côté bâti de l'appareil.
- Coffret Tri : Une plaque d'adaptation servant à la fixation du coffret SAV au bâti de l'appareil.
- 4 vis M4 permettant de fixer chaque équerre ou bien la plaque d'adaptation sur le châssis
- 2 sondes de température de type NTC20k



Il est impératif de remplacer l'ancienne sonde de type Pt100 par la nouvelle livrée avec le coffret, les types étant différents. Selon l'équipement la 2^{ème} sonde pourra être utilisée ou non (AquaUranus avec sonde d'encrassement par exemple).

2 Montage version Mono 230V

Equerres d'adaptation





Coffret SAV Micro 3000 Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien







3 Montage version Triphasée

Utiliser la plaque d'adaptation livrée avec l'armoire. Cette plaque doit se fixer sur le châssis de l'appareil. Ceci fait, fixer l'armoire sur la plaque.



Trous pour fixation coffret tri 400V



4 Installation électrique Coffret Mono 230V+T



Alimenter le boîtier de contrôle en 230 V/50 Hz avec un raccordement à la terre en utilisant une protection électrique en tête dans le coffret d'alimentation électrique principal. Ce coffret est un coffret électrique secondaire. Des protections humaines et des protections contre les courts-circuits et la surintensité doivent être installées dans le coffret d'alimentation électrique principal.

Enlever le panneau avant en tournant le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en soulevant le couvercle



Dévisser les vis au niveau de la partie inférieure et soulever le panneau noir.



4.1 Composants du coffret



Image 1

Rep.	Désignation
1	Régulateur Micro 3000
2	Interrupteur principal
3	Alimentation client L,N,Terre
4	Carte puissance CY9-311





4.2 Schéma de câblage électrique

Image 2



Après avoir raccordé les pompes, sonde(s) et servomoteur de vanne, alimenter l'appareil sur l'interrupteur général.

Le branchement à la terre est impératif et s'effectue sur la platine électronique, borne 3.



Pour l'utilisation de pompe(s) à vitesse variable pilotée(s) par signal 0-10V, consulter la notice spécifique à ce matériel.



Coffret SAV Micro 3000 Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

4.3 Détail des branchements

4.3.1 Bornier Puissance sur platine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ν	Ph	F	Ν	Ph	F	Ν	Ph	F	Ν	Ph	μ	Ν	Ph	⊥
Alir	Alim Coffret Pompe 1		1	P	ompe	2	P	ompe	3	P	ompe	4		
	230V		(P	rimair	e)	(Primaire)		(Secondaire)			(Secondaire)			

Alimentation coffret 230V 50Hz + Terre coffret aux bornes 1,2 et 3. Les bornes 4 à 15 alimentent jusqu'à 4 pompes P1, P2, P3, P4.



Ne pas dépasser 3A par pompe

4.3.2 Bornier Servomoteur 3 points sur platine

16	17	18	19
Ν	Ph	+	-
Se	rvomote	ur 3 poi	nts

Le servomoteur est actionné par impulsions 230V entre les bornes 16 (N) et 18 (+) pour l'ouverture et les bornes 16 (N) et 19 (-) pour la fermeture.

A noter que la borne 17 (Phase permanente) peut être utilisée pour les servomoteurs avec retour à zéro par manque d'électricité.



Les signaux servomoteur 3 points 230V et servomoteur 0-10V fonctionnent en continu, qu'ils soient raccordés ou non.

4.3.3 Bornier Sorties basse tension sur platine

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
0V	M/A	0V	M/A	NO C NF		24Vac	AO1 (0-10V)	0V		
Pom	pe 1	Pom	pe 2	Cont	tact Rela	ais 1	Servomote	eur 0-10V DC ali	menté en	
Marche/Arrêt Marche/Arr		e/Arret	NO OI	J NF au	choix	24V AC				
N/A N/A						Le 0V es	st commun aux 2	2 alims		

4.3.4 Bornier Entrées contacts / Sondes sur régulateur

31	33	35	36	37	40	41	42	46	47
GND	Bi1	lpso	lpso	GND	UI1	UI2	UI3	Ipso	lpso
		P3	P4		S1	S2	S3	P1	P2
Commun	Contact	Entrée	défaut	Commun	Ent	rées sondes		Entrée	défaut
	Remote*	pompe(s)			ter	nperatu	re*	pomp	be(s)
		secondaire(s)*				-		primai	re(s)*



*Pour chacune de ces entrées/sorties, le second fil doit être relié au commun, soit la borne 37 ou 31 selon la place disponible.

Pas de polarité pour les contacts entrées lpsos et les sondes de température.



Si une pompe ne possède pas de contact ipsothermique ressorti, il est impératif de faire un shunt entre l'entrée lpso de la pompe correspondante et le commun. Exemple : P3 n'a pas de sortie lpso. Shunter alors les bornes 35 et 37 ou 35 et 31.



Les entrées sondes de température autres que S1 ont déjà un fil à leur borne correspondante. Si ajout d'une sonde, enlever le fil en place et isoler son extrémité (domino...). Brancher le fil de la sonde à cet endroit, ainsi que sur un commun 31 ou 37



5 Installation électrique Coffret Tri 400V+N+Terre



Alimenter le coffret en Tri 400V/50 Hz + Neutre avec un raccordement à la terre en utilisant une protection électrique en tête dans le coffret d'alimentation électrique principal. Ce coffret est un coffret électrique secondaire.

Des protections humaines et des protections contre les court-circuit et la surintensité doivent être installées dans le coffret d'alimentation électrique principal.

Ouvrir la porte avant à l'aide de la clé fournie dans le colis et en la tournant dans le sens horaire.



Enlever le panneau métallique frontal en enlevant les 4 goupilles en plastique qui le maintiennent en position. Pour cela, utiliser un tournevis plat pour chasser les 4 goupilles vers l'intérieur du coffret. Tirer ensuite la plaque métallique frontale.



5.1 Composants du coffret



Image 3

Rep	Désignation	Rep	Désignation
1	Micro 3000	4	Carte puissance
2	Sectionneur	5	Disjoncteurs P1/P2 notés Q1/Q2
3	Bornier alimentation client	6	Contacteurs P1/P2 notés KM1/KM2



5.2 Schéma de câblage électrique coffret 3x400V



Image 4



Après avoir raccordé les pompes, sonde(s) et servomoteur de vanne, alimenter l'appareil en raccordant les fils de l'alimentation générale sur les bornes correspondantes du coffret : L1, L2, L3

Le branchement du neutre et de la terre sont impératifs et s'effectuent sur les bornes N et PE.



5.3 Détail des branchements

5.3.1 Bornier Puissance Rep. 3 en bas à droite du coffret

⊥	1	2	3	⊥	4	5	6	Ŧ	Ν	L1	L2	L3
1	L1	L2	L3	⊣⊢	L1	L2	L3	Ч				
A	lim Po	ompe	1	A	lim Po	ompe	2	Alimentation				
(Pri	maire) 3x4	00V	(Pri	maire) 3x4	00V	p	orinci	pale o	coffre	et

Alimentation coffret $3x400V 50Hz + Neutre + Terre aux bornes \perp$, N, L1, L2, L3. 1,6 à 2,4A.

5.3.2 Bornier Puissance Rep. 4 en bas à gauche du coffret, sur la platine électronique

1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N	Ph ⊨	N	Ph	Ŧ	N	Ph	μ	Ν	Ph	Ч	Ν	Ph	⊥
	Ne pas utiliser, bornes déjà câblées							P	ompe	3	P	ompe	4
	• • •								conda	aire)	(Se	conda	aire)

Alimentation P3 et P4 en 230V 50Hz + Terre aux bornes 10 à 15.



Ne pas dépasser 3A par pompe

5.3.3 Bornier Servomoteur 3 points sur platine



Le servomoteur est actionné par impulsions 230V entre les bornes 16 (N) et 18 (+) pour l'ouverture et les bornes 16 (N) et 19 (-) pour la fermeture.

A noter que la borne 17 (Phase permanente) peut être utilisée pour les servomoteurs avec retour à zéro par manque d'électricité.



Les signaux servomoteur 3 points 230V et servomoteur 0-10V fonctionnent en continu, qu'ils soient raccordés ou non.

5.3.4 Bornier Sorties basse tension sur platine

20 21	22	23	24	25	26	27	28	29			
0V M/A	0V	M/A	NO	С	NF	24Vac	0V				
Pompe 1	Pom	ipe 2	Cont	tact Rela	ais 1	Servomoteur 0-10V DC alimenté en					
Marche/Arrêt	March	e/Arrêt	NO ou	u NF au	choix	24V AC					
N/A	N	/A				Le 0V est commun aux 2 alims					

5.3.5 Bornier Entrées contacts / Sondes sur régulateur

31	33	35	36	37	40	41	42	46	47
GND	Bi1	lpso P3	lpso P4	GND	UI1 S1	UI2 S2	UI3 S3	lpso P1	lpso P2
Commun	Contact Remote*	Entrée pomp seconda	défaut e(s) aire(s)*	Commun	Entré ter	e(s) sor nperatu	ide(s) re*	Déjà d Ne j mod	câblé oas ifier



*Pour chacune de ces entrées/sorties, le second fil doit être relié au commun, soit la borne 37 ou 31 selon la place disponible. Pas de polarité pour les contacts entrées lpsos et les sondes de température.



Si une pompe ne possède pas de contact ipsothermique ressorti, il est impératif de faire un shunt entre l'entrée lpso de la pompe correspondante et le commun. Exemple : P3 n'a pas de sortie lpso. Shunter alors les bornes 35 et 37 ou 35 et 31.



6 PREMIERS REGLAGES

Avant de pouvoir utiliser l'appareil, il faut impérativement configurer le nombre de pompes, sans quoi elles ne seront pas alimentées. Voici la procédure à suivre :

INJECTION DU PROGRAMME AVEC LE BON LANGAGE				
Mettre sous tension le coffret et si le régulateur le demande, sélectionner le langage d'affichage en tournant la roue et valider en pressant dessus :	12-06-2014 11:44 Alfa Laval Image: Image C-Bus: Image CTR# 2 38400 Select Language: Image ENGLISH FRANCAIS			
Le régulateur va alors redémarrer et charger ses paramètres, patienter quelques secondes. Choisir ensuite « Factory » s'il est utilisé pour la première fois (pas d'autre choix). Il est aussi possible de récupérer tous les paramètres avant l'initialisation en choisissant une configuration dans la liste marquée d'une date/heure	Select Application Factory 10-06-14 16:40 *			
Une fois le programme chargé, l'écran d'accueil ressemble à celui-ci :	<u>12-06-2014</u> 11:48 T_Dép_Secondaire 52.6 °C Consigne_S1_PID 60.0 °C			
REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE				
Tourner la roue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour mettre en surbrillance la ligne de la date et de l'heure en haut de l'écran. Appuyer sur la roue pour afficher le menu Date/Heure.	09-10-2012 13:43 👔 T_Dép_Secondaire 🔞			
 Appuyer sur la roue pour modifier la première variable, qui correspond à l'année. Quand l'année clignote, augmenter ou diminuer la valeur en faisant tourner la roue. Quand la valeur de droite est affichée, appuyer sur la roue pour conformer le réglage. Le prochain paramètre à modifier se met à clignoter. 	Date / Heure Date: 09-10-2012 Heure: 13:44 Format: 31-12-2009			
Procéder de la même manière pour régler le mois, la date et l'heure (heure : minute).	Date / Heure Date: 09-10-2012 Heure: 13:48			
Le format de l'heure peut être modifié dans le menu Date/Heure. Sélectionner l'un des formats suivants :	Date / Heure Date: 09-10-2012 Heure: 13:49 Format: 31-12-2009 Heure Eté/ Hiver			



Les formats en gras sont les plus communément utilisés en France.	
CONFIGURATION DU NOMBRE DE PON	MPES
A l'aide de la molette, se positionner (noircir) sur le verrou et presser la molette	08/01/2010 00:35
Le chiffre 5 apparait. Tourner alors la molette pour afficher un « 3 » et presser.	5 * * *
Répéter l'opération pour afficher « 3333 » qui est le code d'accès technicien. Le verrou se transforme alors en clé	08/01/2010 00:45
Tourner la molette dans le sens horaire jusqu'à atteindre la ligne « Configuration ». Presser alors la roue	08/01/2010 00:50 X 67.9 °C T_Exterieure 0 6.1 °C Configuration
Tourner ensuite la roue jusqu'à atteindre la ligne ci-contre : Appuyer sur la roue et définir le nombre de pompes présentes sur le circuit primaire : 1 ou 2 et valider en pressant la roue	Nbre Ppes P1P2 O
Tourner ensuite la roue jusqu'à atteindre la ligne ci-contre : Appuyer sur la roue et définir le nombre de pompes présentes sur le circuit secondaire : 0 ou 1 ou 2 0=Pas de pompe secondaire (Instantané) 1=Instantané avec pompe de bouclage OU Semi-Instantané avec pompe de charge simple 2=Semi-Instantané avec pompe de charge double Valider la valeur en pressant la roue. L'appareil est maintenant configuré et les pompes vont démarrer dans quelques secondes.	Nbre Ppes P3P4 O
REGLAGE DE LA CONSIGNE	
Appuyer ensuite sur la touche C pour revenir au menu principal et tourner la molette dans le sens horaire pour accéder au « Menu S1 Départ Secondaire ». Presser la roue pour entrer dans le menu. Tourner alors la roue pour atteindre la ligne suivante et appuyer sur le logo horloge pour accéder aux programmes horaires	Menu S1 Départ Se Consigne_S1 60.0 °C DeltaTS1 Alm Hte 10.0 K
Sélectionner l'un des jours de la semaine (par défaut tous identiques donc peu importe le jour) pour accéder aux plages horaires et valeurs de consignes	PpalJrs SpécLu SemaineImage: SemaineMe SemaineImage: SemaineJo SemaineImage: Semaine
Par défaut, la consigne est en permanence à 60°C. Cliquer sur la ligne pour modifier l'heure et la valeur de consigne (il est possible par exemple de créer des périodes à température de consigne réduite).	Semaine Image: Consigne 60.0 22:00 Consigne 60.0

Cetetherm

REGLAGE DE LA BANDE PROPORTIONNELLE Toujours dans le « menu S1 Départ Secondaire », tourner la molette pour descendre dans le menu jusqu'à la ligne ci-contre et modifier la AquaFirst valeur de P si nécessaire : 40 Servomoteur 30-35 Secondes : Régler P entre 80 et 100 Servomoteur 15 secondes (type AquaFirst) : Régler P sur 40 (réglage usine) SAUVEGARDE EN EEPROM DES PARAMETRES Dans le cas où une réinitialisation du régulateur devrait être Menu maintenance effectuée (RESET), vous pouvez recharger tous les réglages, ce qui Continuer évite de re-paramétrer le nombre de pompes, les valeurs de consignes, les fonctions activées ainsi que leurs paramètres. Entrée service Pour cela, accéder au menu Service en pressant la touche puis lenu maintenance sélectionner Continuer. Continuer Si le niveau technicien n'est pas actif, sélectionner « Entrée ntrée service Service » et entrer le code 3333 à la place de **** et cliquer sur « Suivant » Service Config.Interface Aller ensuite sur la ligne « Données système » et valider en pressant Prog. Horaire la roue. Points Donnees Systeme Donnees Systeme Info Systeme Sélectionner le sous-menu « EEPROM » Config.Interface Temps DDC EPROM EEPROM Montre Applicat. Puis « Sauve Application ». Tous les paramètres sont maintenant Sauve Applicat. mémorisés et peuvent être rappelés après un RESET. Sauve Applicat. 1 apres arret MMI EEPROM L'application sauvegardée peut être consultée ici : Montre Applicat. Sauve Applicat. En appuyant sur cette ligne, l'écran affiche la liste des configurations Sauve Applicat. enregistrées (à noter que cette liste peut être vide).

Pour de plus amples informations et activer des fonctions spécifiques du régulateur, suivre les instructions figurant à la suite de cette notice.



apres arret MMI

7 Utilisation du régulateur Micro 3000

Roue/Bouton



Bouton	Fonctionnement
	Bouton rotatif pour naviguer dans les menus. Accès aux sous menus et modification des réglages en sélectionnant.
	Pour activer la ligne ou modifier une valeur en surbrillance, appuyer sur la roue.
	Fonctionne comme une touche Entree
	Appuyer pour quitter un niveau et retourner au menu/paramètre précédent.
С	Fonctionne comme une touche Echap.
	Appuyer pour accéder au menu entretien/surveillance.
	Remarque : nécessite un mot de passe=
	Annuver neur efficient l'égren d'acqueil et le menu principal
\wedge	Appuyer pour accéder au menu des alarmes.
1	Non utilisé
	Non utilisé
2	
A1	Relais 1 actif (Défaut de synthèse d'origine, paramétrable dans menu Configuration)
A2	Relais 2 actif (Alarme Haute d'origine, paramétrable dans menu Configuration)
_	
	Transmission active des données
Rx	Réception active des données
A	Indicateur d'alarme
ڻ ا	Le boîtier de contrôle est activé



Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

7.1 Écran d'accueil

Au démarrage du contrôleur Micro 3000, ce menu s'affiche sur l'écran. Le menu est appelé Écran d'accueil.

L'écran indique les informations suivantes :



Image	6	
mage	•	

L'accès aux différents menus du contrôleur est protégé par un mot de passe.

- Niveau utilisateur final : pas de mot de passe nécessaire. Un cadenas est présent dans le coin supérieur droit.
- Niveau technicien : tous les menus sont protégés par une identification. Une clé est présente dans le coin supérieur droit.

Remarque : si une alarme se déclenche au démarrage, un texte d'alarme s'affichera sur l'écran. Ceci se produit toujours à la première mise sous tension. Appuyer alors sur le bouton Maison ou la touche C pour effacer ce messagel.

7.2 Symboles affichés



Auto

Le point de données est en fonctionnement automatique (peut être passé en mode manuel).



Manuel

Le point de données est en fonctionnement manuel (peut être passé en mode automatique).

Dérogation

La valeur du point de donnée peut être modifiée pour une période précise dans les 24 heures qui suivent. Un programme horaire avec consigne dérogée doit être assigné au point de données.



Programme Horaire

Un programme horaire quotidien est assigné au point de données. Le programme horaire quotidien peut être sélectionné et modifié.



Modifier

Le programme horaire peut être modifié.

-	-
	- -

Ajouter

L'élément (point de données, programme horaire, etc.) peut être ajouté à une liste. Un point de données peut par exemple être intégré à une liste de points de données suivis.



Supprimer

L'élément peut être supprimé.



Activer/désactiver

- Coché : l'élément est activé.
- Décocher : l'élément est désactivé.



7.3 Réglage de la date et de l'heure

1. Tourner la roue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour mettre en surbrillance la ligne de la date et de l'heure en haut de l'écran. Appuyer sur la roue pour afficher le menu Date/Heure.



- Quand l'année clignote, augmenter ou diminuer la valeur en faisant tourner la roue.
 Quand la valeur de droite est affichée, appuyer sur la roue pour conformer le réglage. Le prochain paramètre à modifier se met à clignoter.
- 4. Procéder de la même manière pour régler le mois, la date et l'heure (heure : minute).





Date / Heu	re
Date:	09-10-2012
Heure:	13:44
Format:	31-12-2009
Heure Eté/	Hiver

Date / Heu	re
Date:	09-10-2012
Heure:	13:48
Format:	31-12-2009
Heure Eté/	Hiver

Date / Heu	re
Date:	09 - 10 - 2012
Heure:	13:49
Format:	31-12-2009
Heure Eté/	Hiver

Dayligh	ıt	Saving	Time
Sunday	of	month	
Begin:		Last	. Mar
End:		Last	0ct

7.4 Modifier le format de la date

Le format de l'heure peut être modifié dans le menu Date/Heure. Sélectionner l'un des formats suivants :

- aaaa-mm-jj
- mm-jj-aaaa
- jj-mm-aaaa
- jj.mm.aaaa
- jj/mm/aaaa

Les formats en gras sont les plus communément utilisés

7.5 Régler l'heure d'été

Heure d'été

Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver peut être automatique ou désactivé. Vous pouvez également définir les modifications des dates si celles-ci sont altérées.

Le réglage par défaut de l'heure d'été est : du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre.

7.6 Enregistrer les modifications

Quand une valeur a été modifiée et confirmée en appuyant sur la roue, la modification correspondante sera immédiatement appliquée. Appuyer sur ^O ou ^O pour revenir à l'écran d'accueil.



8 Mode utilisateur

Les modifications suivantes peuvent être effectuées en mode utilisateur (verrou) :

- Consigne ECS sur S1 en fonction de l'heure pour chaque jour de la semaine ou tous les jours de la semaine
- Ceci inclut donc les températures Normales et Réduites
- Périodes spéciales dans l'année avec consignes et horaires spécifiques
- Dérogations avec changement de consigne programmable dans la journée.

Veuillez régler une température de production d'ECS selon la législation et les recommandations du pays en vigueur (DTU, Normes EN, ISO....)

Cetetherm recommande une température de consigne d'au moins 55°C pour une température de bouclage d'au moins 50°C.

Une température inférieure à 50°C entraîne un risqué de prolifération des bactéries sur les installations collectives.

A noter également que des températures supérieures à 60°C augmentent le risque d'encrassement et d'entartrage de l'échangeur.

Des consignes supérieures à 63°C entraînent une augmentation notable de la précipitation du calcaire sur les surfaces de l'échangeur, donc les plaques.

8.1 Programmes horaires

Les programmes horaires utilisés sont réglés de la même manière.

Les programmes horaires :

- Consigne_S1, accessible depuis le menu <u>Menu S1 Départ Secondaire</u>. Permet de régler la température de consigne ECS
- TrTh_Activé, accessible depuis le
- Menu traitement thermique et permet d'activer un traitement thermique (mode 1 sonde).
- Multi_P, à voir dans le menu Triac 230V

Chaque programme horaire possède deux périodes : Semaine et Week-End. Il est donc possible de définir des températures différentes pour le week-end, voire même pour des jours spéciaux. Par défaut, les Samedi et Dimanche sont répertoriés comme des jours de semaine, signifiant que la température de consigne est la même pour tous les jours de la semaine.

Chaque programme horaire peut avoir une multitude de plages horaires avec une consigne différente dans la journée. Ainsi la température de consigne peut évoluer lorsque l'on atteint une nouvelle plage horaire dans la journée. Si une seule plage horaire est entrée, la consigne restera tout le temps la même dans la journée.

Toute modification effectuée sera reportée sur tous les jours de la semaine. Si un programme week-end existe, il ne sera pas affecté par les changements.



8.2 Modifier l'heure et la température dans un programme horaire

Par défaut, le point de consigne ECS Consigne_S1 est réglé à 60 °C en tout temps, tous les jours de la semaine.

Vous pouvez ajouter des points de consigne de température supplémentaires à différentes heures de la journée. Dans le cadre du programme horaire hebdomadaire, les modifications seront appliquées à chaque jour à l'exception des jours du week-end.

Aller dans le sous-menu "Menu S1 Départ Sec" pour accéder à la consigne ECS sur la sonde S1. Par défaut, la consigne ECS "Consigne_S1" est réglée à 60°C à toute heure et pour tous les jours de la semaine.

Vous pouvez modifier ou rajouter d'autres valeurs de consignes à des périodes différentes de la journée. Ces changements seront reportés à chaque jour du même groupe : Semaine / Week-End ou jours spéciaux.

- 1. Surligner le logo horloge et presser la roue.
- 2. Surligner le jour où vous souhaitez effectuer le changement ou l'ajout de consigne et presser la roue. Lundi dans notre exemple qui est un jour de semaine, comme indiqué sur l'écran.

Maintenant vous pouvez :

- a) Changer l'horaire et/ou la température de consigne.
 Surligner la ligne et presser la roue. Changer la/les valeurs en tournant la roue.
 Confirmer le nouveau réglage en pressant la roue.
- b) Ajouter une nouvelle plage horaire avec consigne en pressant le



c) A l'inverse, pour supprimer une plage horaire, choisir le logo

Dans notre exemple, la consigne est de 60°C à 22h00. Vous pouvez réduire la température pendant la nuit en modifiant 22h00 par 23h00 et 60°C par 55°C, comme montré ci-contre.













Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

8.3 Jours spéciaux

Des jours spécifiques, appelés "Jours Spéciaux" peuvent être définis. Certains jours fériés sont déjà préenregistrés dans le régulateur. Il est aussi possible d'en rajouter. Lorsqu'un jour spécial se présente pendant l'année, le programme horaire et/ou la/les température(s) de consigne spécifique(s) s'appliqueront alors.

- 1. Dans le programme horaire, sélectionner "Jrs Spéc" et presser la roue. Choisir entre :
 - Annuel période de vacances. Nécessite l'entrée de la date de départ, la date de fin et la consigne ECS. Ce mode peut s'appliquer pour les écoles ou établissement ayant des périodes d'inactivité.
 - Férié : Jours particuliers de l'année comme Noël, Nouvel an...
 - Prog. Journaliers : jours particuliers qui ne seraient pas dans la liste des jours fériés par exemple.

Ppa	al	Jrs	Spéc
Lu	Semaine		

Jours spéciaux
Annuel
Férié 1
Prog Journaliers

8.4 Effectuer une dérogation de température rapide

Il est possible de définir rapidement une période valable une seule fois dans la journée pouvant avoir une température de consigne différente. Quand la période a échu, la température de consigne revient à sa valeur normale, telle qu'elle a été définie dans le programme horaire correspondant.

NOTE: Cetetherm ne recommande pas l'utilisation des dérogations dans ses applications.

- 1. Sélectionner en dessous du logo du programme horaire, le symbole du sablier et presser la roue.
- 2. Définir la plage horaire (début à fin) et la température de consigne souhaitée.

Dans notre exemple ci-contre, la température de consigne souhaitée est de 58°C entre 14h43 et 16h00



Consigne	S1		6_
14:43 ve	rs	16	:00
Valeur:		58.0	°C



9 Menu technicien, niveau de lecture et d'écriture total

Dans le menu technicien vous pouvez :

- Accéder au menu Configuration
- Effectuer tous les réglages de programmes horaires possibles
- Activer / Désactiver toutes les fonctions comme Eco, booster, traitement thermique, encrassement
- Accéder au menu auto test

Pour cela, vous devez entrer le mot de passe pour visualiser tous les sous-menus et avoir un accès total à tous les réglages possibles.

9.1 Connexion

- 1. Surligner le logo 💼 dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyer sur la roue.
- 2. Entrer 3333 pour accéder au niveau technicien : le verrou se transforme en clé.

NOTE : Sans action de votre part pendant 10 minutes, le niveau technicien sera abandonné pour un retour au mode utilisateur (verrou).

9.2 Menu Principal

Si vous n'êtes pas sur l'écran d'accueil, pressez 🕥 en répondant non à la question, sinon sortie du niveau technicien.

Menu pri	ncipal	
T_Dép_Secondaire	Lecture seule	Température ECS mesurée
Csgne_S1_PID	Lecture seule	Point de consigne température ECS
T_Ret_Secondaire	Lecture seule	Température mesurée par S2 (en option)
T_Sortie_Primaire	Lecture seule	Température mesurée par S3 (en option)
T_Entrée_Primaire	Lecture seule	N/A
T_Recup 1	Lecture seule	N/A
T_Recup 2	Lecture seule	N/A
T_Extérieure	Lecture seule	N/A
Configuration	Sous menu	Voir <u>9.3 Menu Configuration</u>
Menu S1 Départ Sec	Sous menu	Voir <u>9.4 Menu S1 Départ Secondaire</u>
Menu S2 Retour Sec	Sous menu	N/A
Delta T (S3-S2)	Sous menu	N/A
Menu S4 Entrée Prim	Sous menu	N/A
Menu S5 Extérieur	Sous menu	N/A
Traitement therm.	Sous menu	Voir <u>9.5 Menu traitement thermique</u>
Fct SECOURS	Sous menu	Voir <u>9.6 Menu Fonction Secours</u>
Fcts Eco Booster	Sous menu	Voir <u>9.7 Menu Fonctions Eco Booster</u>
Fct Encrassement	Sous menu	Voir 7.8 Menu Fonction Encrassement
Menu Pompes	Sous menu	Voir <u>9.10 Menu Pompes</u>
Menu Solaire	Sous menu	N/A
Aquaprot_chauffage	N/A	N/A
Menu Triac 230 V	Sous menu	Voir <u>7.10 Menu Triac 230V</u>
AutoTest	Sous menu	Voir <u>7.11 Menu Autotest</u>
Acquit Alarmes	Sous menu	Voir <u>9.12 Menu Acquittement Alarme(s)</u>



Coffret SAV Micro 3000

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

9.3 Menu Configuration

Remarque : Après un RESET du régulateur, ce sous-menu doit être utilise pour configure le nombre de pompes.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage facultatif	Description
Type 0=FIRST 1=EFF	0	0 (AquaFirst) 1 (AquaEfficiency)	Laisser sur 0
Activer Loi CH S5	0	N/A	Réglé sur 0
Mode Froid AO1	0	0=Mode chaud 1=Mode froid	Laisser sur 0 sinon Inversion du signal 0- 10V si réglé à 1
Nb Ppes P1P2	2	0/1/2	Nbre de Ppes primaires
Vitesse Min P1P2	40%	N/A	
Nb Ppes P3P4	2	0/1/2	Nbre de Ppes secondaires
Coeff ModBus	1	1/10/100	1=Valeur entière (ex:58°C) 10=1 décimale (ex:58,3°C) 100=2 décimales (ex:58,36°)
Fonction Relais 1 *	1	07	0=Aucune action 1=Défaut de synthèse (DS) 2=Alarme haute (AH) 3=Fonction Eco (E) 4=Fonction Booster (B)
Fonction Relais 2 *	2	07	5=Traitement Thermique (TT) 6=Défaut Pompe(s) (DP) 7=Charge ballon (C). Nécessite sonde S2
Config Recup	0	N/A	
AlfaPilot Inverse	0	N/A	
PC distrib	i	N/A	
SW AL_Version	XX	N/A	Version du logiciel

* Les relais 1 et 2 sont programmables

9.4 Menu S1 Départ Secondaire

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage facultatif	Description
Consigne_S1 ⊕+≵	60 °C	Consigne ECS	Modifie la valeur dans le programme horaire
Delta T S1 Alm Hte	10 °C	0-50	Alarme de température élevée si Ts1 Consigne_S1+Delta T S1 Alm Hte
Tempo Alarme Haute	1 min	0-60	L'alarme de température élevée est active après cette temporisation
Réarm.Auto AH	0	0/1	0=Réarmement MANUEL de l'alarme 1=Réarmement AUTO de l'alarme
Reset_Alrm_Hte	Arrêt	Marche/Arrêt	Sélectionner Marche pour effacer les alarmes de température élevée. Après quelques secondes, l'état revient sur Arrêt
P_AquaFirst	40	-200 <p<200°c< td=""><td>↑P pour être moins réactif</td></p<200°c<>	↑P pour être moins réactif
		Négative en refroidissemen t	\downarrow P pour être plus réactif (attention à l'effet de pompage)
I AquaFirst	15	0-200	↑P pour être moins réactif



			↓P pour être plus réactif (attention à l'effet de pompage)
D AquaFirst	2 sec.	0-200	↑D pour anticiper davantage l'ouverture ou la fermeture du servomoteur
P_AquaEff	80	N/A	
I AquaEff	15	N/A	
D AquaEff	2 sec.	N/A	

9.5 Menu traitement thermique

La fonction traitement thermique est désactivée par défaut. Elle s'active automatiquement à l'aide du programme horaire « TrTh_Activé ».

La fonction s'active lorsque "TrTh_Activé" passe en position Marche et s'arrête dans tous les cas lorsque ce même paramètre passe sur Arrêt. Entre ces 2 moments, le traitement va s'effectuer pendant une durée déterminée par "Tps Max essai TT" en mode 2 sondes uniquement plus une durée "Durée TrTh".

A la fin du traitement thermique, l'alarme haute est inhibée pendant un temps « Tempo Inhib.AH », évitant d'enclencher l'alarme haute car le ballon de stockage secondaire est toujours à la température de traitement à la fin du cycle.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage facultatif	Description
PC_TrTh	70 °C		Température de traitement
TrTh_Actif	Arrêt	Marche/Arrêt	Progr. horaire définissant la plage horaire du traitement
NS 0=Auto/1/2S	Auto	Auto/1 sonde/2 sondes	Régler sur 1
Nb_Sondes	Auto		Ajuster la valeur en fonction de l'installation et de la capacité du ballon de stockage
Durée TrTh.	1 min	1-240 min. (4 heures max.)	Régler à 1 si Nb_Sondes=1
Durée Fixe (1 sonde)	0	0/1	Durée maxi de scrutation sur S2. Si la température en S2 atteint (<i>PC_TrTh-DeltaTS1S2TrTh</i>), le traitement commence sinon une alarme est affichée
Tps Max essai TrTh	1 min	N/A	Delta T maxi requis entre S1 et S2 pour que le traitement débute. Si le delta T(S1-S2) est supérieur jusqu'à <i>Tps Max Essai TrTh</i> , il y a une alarme échec traitement.
DeltaT S1S2 TrTh	7 °C	N/A	Durée d'inhibition de l'alarme haute après traitement
Tps Inhib AH	30	0-180 min	Température de traitement

9.6 Menu Fonction Secours

Cette fonction active les quatre relais d'alimentation des pompes au même moment sans tenir compte des entrées des contacts ipsothermiques.

Remarque : Cette fonction est accessible depuis le niveau utilisateur final.

Paramètre	Réglage d'usine par défaut	Réglage facultatif
Vit_SECOURS	75%	Non utilisé
FCT SECOURS	Arrêt	Marche/Arrêt



Si l'alarme de température élevée est sur S1, les pompes primaires sont arrêtées, même si la fonction est activée.

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

9.7 Menu Fonctions Eco Booster

ECO :

Lorsque la vanne de régulation primaire est suffisamment fermée (signal vanne ≤H*yst. Vanne*) durant une période d'au moins la valeur du paramètre « Temporisation ECO » (minutes), la pompe primaire stoppe. Elle redémarre lorsque la température en S1 descend en dessous de S1-« Hysteresis Eco ». Il est normal que la vanne de régulation commence à s'ouvrir alors que la pompe est toujours à l'arrêt. Ceci permet d'anticiper le débit primaire à fournir pour revenir au bon niveau de température.

Si une ou deux pompes secondaires sont présentes sur l'appareil (Séries SS/DS/DD), la ou l'une des deux pompes reste en fonctionnement pendant la fonction Eco.

Booster :

NOTE: Cette fonction nécessite la présence d'une pompe primaire double (séries ID/DS/DD).

Si la température ECS descend plus vite que le paramètre "Gradient Booster", le second moteur de pompe est mis en marche afin d'augmenter le débit primaire et de remonter plus vite en température côté secondaire.

Quand la température ECS atteint la température de consigne, la fonction stoppe après un délai égal au paramètre "Tempo Booster" et le second moteur de pompe est stoppé.

Paramètre	Réglage usine	Réglage facultatif	Description
0:- 1:E 2:B 3:E+B	0	0/1/2/3	0 = Aucune fonction (par défaut) 1 = Fonction Eco 2 = Fonction Booster 3 = Fonctions Eco + Booster
Selection_Fct	Normal	Normal/Eco/Boost/ EcoBoost	Indication de la fonction choisie ci- dessus 1 : Eco 2:Booster 3: EcoBoost
Tempo Eco	5 min	1-30 min	Temps de scrutation avant d'enclencher la fonction dans la mesure du possible
Hysteresis Eco	5°C	1-20°C	Intervalle de température dans lequel la fonction est applicable
Hyst Vanne	10%	0-80%	Ouverture maximale de la vanne avant d'enclencher la fonction
Tempo Booster	2 sec	2-200 sec	Retard à l'arrêt de la fonction Booster après avoir atteint la température de consigne
Gradient Booster	2°C/s	1 à 20°C/sec	Vitesse de chute de la température au- delà de laquelle la fonction Booster s'enclenche

9.8 Menu Fonction Encrassement

Cette fonction est basée sur la scrutation de la température en S3. Si la température en S3 est trop élevée pendant trop longtemps et pendant des phases de fonctionnement spécifiques, la fonction active une alarme d'encrassement échangeur, signifiant que l'échange thermique s'est dégradé au fil du temps et qu'il faut envisager un nettoyage de l'échangeur.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage facultatif	Description
Alm Encrasst activ	0	0/1	0=désactivé/1=activé
Alm Encrasst	Normal/Défaut		Lecture seule
PC_Encrasst	65 °C	60-80	Dépend du type d'échangeur de chaleur et de la température d'entrée primaire



9.9 Menu Triac 230V

L'accès à ce menu nécessite le niveau technicien.

Cette fonction permet de paramétrer et d'utiliser une sortie 230V commutée par triac.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage facultatif	Description
Multi P 🕣 + 🖁	Arrêt	Arrêt / Marche	Active ou désactive la sortie 230V selon un programme horaire
Durée Impulsion	5 secs	0-3600	Durée de l'impulsion en secondes
Bipasse 0=Non 1=Oui	N/A	N/A	N/A
DT Bipasse	N/A	N/A	N/A

9.10 Menu Pompes

P1 et P2=Pompes Primaires P3 et P4=Pompes Secondaires

Paramètre	Réglage usine	Plage de réglage	Description
P12 Diff.Hrs MAR	12 hrs	1 - 1000 hrs	Temps de marche avant permutation P1<>P2
		0=Heure Fixe	0 : Voir P12 Heure Permutation
P12 Type Permut.	2	Diff.hrs marche	1 : Si Diff.hrs atteint, permutation P1<>P2
		après Diff.hrs	2 : On ne tient pas compte des jours/heures (réglage par défaut)
P12 Periode Permut	0	0=Aucune 1=Journalière 2=Hebdomadaire 3=Mensuelle	Valeur conseillée Permut journalière à l'heure P12 Heure Permut Ne pas utiliser en application production ECS Ne pas utiliser en application production ECS
P12 Jour Permut	1	De 1 à 31	Valable si "P12 Period Permut"=3 (déconseillé)
P12 Heure Permut	22h00	00h00 - 23h59	Heure permutation P1<>P2 prise en compte si "P12 Periode Permut"=1
Vit Min P1P2	40 pct	N/A	
P1P2 Superposition	6	0-10 secondes	Retard à l'arrêt de la pompe P1/P2 lorsque P2/P1 démarre (pompes doubles uniquement)
P34 Diff.hrs marche	12 hrs	1 - 24 heures	Temps de marche avant permutation P3<>P4
P34 Type Permut.	2	0=Heure Fixe 1=Heure fixe + Diff.hrs marche 2=Immédiatement après Diff.hrs	 0 : Voir P34 Heure Permutation 1 : Si Diff.hrs atteint, permutation P3<>P4 2 : On ne tient pas compte des jours/heures (réglage par défaut)
P34 Periode Permut	0	0=Aucune 1=Journalière 2=Hebdomadaire 3=Mensuelle	Valeur conseillée Permut journalière à l'heure P34 Heure Permut Ne pas utiliser en application production ECS Ne pas utiliser en application production ECS
P34 Jour Permut	1	De 1 à 31	Valable si "P34 Period Permut"=3 (déconseillé)
P34 Heure Permut	22h00	00h00 - 23h59	Heure permutation P3<>P4 prise en compte si "P34 Periode Permut"=1
P3P4 Superposition	6	0-10 secondes	Retard à l'arrêt de la pompe P3/P4 lorsque P4/P3 démarre (pompes doubles uniquement)
Acquit Def_Ppe	Arrêt	Arrêt / Marche	Pour acquitter défaut pompe, mettre sur marche



Coffret SAV Micro 3000

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

9.11 Menu Autotest

Ce sous-menu permet de tester les sorties digitales (contacts) et analogiques (signaux 0-10V) qui commandent les marche/arrêts des pompes, les deux relais programmables, la sortie Triac 230v, ainsi l'ouverture ou fermeture de la vanne de régulation. Il est possible d'exécuter une séquence automatique ou de tester manuellement et individuellement chaque sortie.

En cas d'Auto test (séquence automatique), il est possible de réduire ou augmenter les temporisations de tests. Les temps de tests Pompes, vannes et relais sont modifiables individuellement. La valeur des temps de test impacte directement sur la durée totale de la séquence auto test.

L'accès au menu Autotest exige la connexion au niveau technicien.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage facultatif	Description
Lancer AutoTest	0	0/1	Sélectionner 1 pour lancer l'autotest. Une fois l'autotest terminé, la valeur revient à zéro.
Acquit Déf Ppe	Éteint	Marche/Arrêt	Mettre sur marche après l'autotest
Tps Test Ppes	4 sec.	1-60 sec.	Temporisation test alimentation pompes
Tps Test Vannes	4 sec.	1-60 sec.	Temporisation test vanne de régulation primaire.
Tps Test Relais	4 sec.	1-60 sec.	Temporisation test relais 1 et 2 programmables
Cmd_P1	Marche/Arrêt		Mise en Marche ou Arrêt manuel de la Pompe 1
Cmd_P2	Marche/Arrêt		Mise en Marche ou Arrêt manuel de la Pompe 2
Vitesse_P1P2	xx %	N/A	Pour modifier le signal de pompe(s) primaire
Cmd_P3	Marche/Arrêt		Mise en Marche ou Arrêt manuel de la Pompe 3
Cmd_P4	Marche/Arrêt		Mise en Marche ou Arrêt manuel de la Pompe 4
Vitesse_P3P4	xx %	N/A	Non utilisé
Relais 2	Éteint	Marche/Arrêt	Marche ou Arrêt manuel Relais 2
Relais 1	Éteint	Marche/Arrêt	Marche ou Arrêt manuel Relais 1
Sortie_Triac	Éteint	Marche/Arrêt	Marche ou Arrêt manuel sortie triac 230V
Vanne	xx %	0-100 %	Signal de vanne 0-10V manuel
Vanne 2	xx %	0-100 %	N/A
Vanne 3 Pts	xx %	0-100 %	Signal de vanne 230V manuel

ATTENTION ! Une fois le test effectué, bien remettre chaque point en automatique, logo





Remarque : Il peut se produire un défaut pompe à l'affichage après un Autotest. Dans ce cas, acquitter le défaut à la ligne située juste après la commande d'autotest (ligne 2)

9.12 Menu Acquittement Alarme(s)

L'accès au menu Acquittement Alarme(s) exige la connexion au niveau technicien.

Toutes les alarmes sont acquittées de la même manière.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage facultatif	
Acquit_Alm_Hte	Arrêt	Marche/Arrêt	Sélectionner 'Marche' pour effacer l'alarme puis repasser sur 'Arrêt' ou attendre quelques secondes pour retour sur 'Arrêt' automatique
Acquit Déf ppes	Arrêt	Marche/Arrêt	Sélectionner 'Marche' pour effacer l'alarme puis repasser sur 'Arrêt' ou attendre quelques secondes pour retour sur 'Arrêt' automatique



Coffret SAV Micro 3000 Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

10 Menu Maintenance S

Appuyer sur le bouton 🛇 pour accéder au menu Maintenance. Ce menu permet :

- de modifier le mot de passe pour le niveau technicien
- de suivre les paramètres
- d'afficher le suivi
- de vérifier les heures de fonctionnement

10.1 Modifier le mot de passe pour le niveau technicien

Remarque : le mot de passe pour le niveau technicien, niveau 3, est nécessaire pour modifier le mot de passe.

- 1. Appuyer sur la touche S pour accéder au menu Entretien, sélectionner Installateur connexion et appuyer sur la roue.
- 2. Entrer le mot de passe actuel puis appuyer sur la roue pour valider.

4. Aller sur la ligne du niveau 3 et cliquer sur le mot de passe

Remarque : le mot de passe du niveau 2 n'est pas utilisé.

- 3. Marquer "Changer MdP" puis appuyez sur la roue.
- Suivant Changer MdP Changer MdP Niveau 2: 2222 Niveau 3: **3333** Service

Menu maintenance

ntrée service

Mot de passe MDP

Continuer

* * * *

10.2 Entrée service

pour le modifier.

Appuyer sur la roue pour valider.

Entrée service	***	Entre 3333 si le mode technicien n'est pas sélectionné
	Modification du mot de passe	



10.3 Menu Maintenance

Menu	Sous menu	Sous menu	Description	
Continuer	Hrs. fonction		Afficher les heures de service des paramètres internes	
	Suivi	Points en suivi	Sélectionner les variables à suivre, par exemples les sondes de température	
		AFF mém. Suivis	Afficher les enregistrements	
	Config. Interface	C-Bus actif	Préréglage d'usine	
		Ctr#1 9600	Préréglage d'usine	
		B-port 9600	Préréglage d'usine	
		Append bus	Préréglage d'usine	
		Apprentissage RF	Préréglage d'usine	
		Modbus	Réglages Modbus	
	Progr. Horaire	Solaire	Non utilisé	
		Principal	PC_T_Dép_Secondaire (programme horaire principal). Voir Menu S1 Départ secondaire	
		PH Tambiante	Non utilisé	
		Multi P	Voir Menu triac 230V	
		Traitement Therm.	Voir Menu Traitement Thermique	
	Points		Paramètres internes + visualisation E/S	
		Entrée analogique	Valeurs des entrées analogiques	
		Pseudo Analog	Paramètres internes	
		Sortie Analog	Signaux de sortie de la vanne et de la pompe	
		Entrée Digitale	Contacts ipsothermiques des pompes, contacts à distance	
		Pseudo Digital	Indicateurs internes	
		Sortie Digitale	Contacts marche/arrêt des pompes, contacts de relais, Triac 230 V	
		Totalisateur	N/A	
		Transfert Analog	N/A	
		Transfert Digital	N/A	
	Données du		Informations du système	
	système	Paramètres	N/A	
		Date/heure	Rappel des Informations relatives à l'horloge	
		Infos Système	Infos matérielles/logicielles (version, date)/Firmware et Bootstrap	
		Config. Interface	Accès aux paramètres Modbus	
		Temps DDC	Constantes de temps du programme	
		EEPROM	Sauvegarde de la configuration et des paramètres pouvant être récupérés après un Reset.	



Coffret SAV Micro 3000

•

•

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

10.4 Heures de fonctionnement

Les heures de fonctionnement des variables suivantes peuvent être contrôlées :

- Cmd Distant •
- Sortie_Triac • AFF leg active
- Ipso P1/P2/P3/P4
- Cmd P1/P2/P3/P4
- ECO / Booster
- Multi P • FCT_SECOURS
- Pour plus d'informations, voir 12 Liste des paramètres.
 - 1. Appuyer sur la touche 🔍 pour accéder au menu Maintenance et appuyer sur Continuer.
 - 2. Sélectionner Heures de fonctionnement dans le menu. La première fois que vous affichez ce menu, la liste est vide.

•

- 3. Pour ajouter une variable à suivre, sélectionner en haut à droite. Dans notre exemple nous sélectionnons le temps de fonctionnement de la pompe P1 (pompe primaire1). Le paramètre correspondant s'appelle « Cmd_P1 ». Il faut dérouler la liste des paramètres qui commence toujours au début :
- 4. Marquer la variable à suivre et appuyer sur la roue. Cmd_P1 dans notre exemple, que l'on va trouver en tournant la roue pour dérouler la liste.
- 5. Valider la variable en cochant la fenêtre des heures de fonctionnement. Si la fenêtre est vide, la variable est dans la liste mais n'est pas enregistrée. Lorsque vous retournez dans le menu an pressant la touche ^O, la liste avec le paramètre Cmd_P1 s'affiche du côté gauche et les heures de fonctionnement sont présentes sur le côté droit.
- 6. Marquer la variable à suivre et appuyer sur la roue.
- 7. Valider la variable en cochant la fenêtre des heures de fonctionnement. Si la fenêtre est vide, la variable est dans la liste mais n'est pas enregistrée.

Lorsque vous retournez dans le menu (touche ⁽¹⁾), la liste avec le paramètre Cmd P1 s'affiche du côté gauche et les heures de fonctionnement sont présentes sur le côté droit.

Pour plus de détails, ouvrir le sous menu en cliquant sur la ligne. Vous voyez ici que P1 a fonctionné moins d'une heure, a été modifié une fois et que le statut est On.

Procéder de la même façon pour ajouter des variables supplémentaires.

- Alm Temp Hte
- Alarm Synt •
- Charge_ballon (sonde S2 requise)
- TrTh Actif









Cmd	P1		
Oper	ating	Hours:	
Hour	s:		0
Swit	ches:		1
Stat	us:	On	



10.5 Paramètres de suivi

De nombreuses variables différentes peuvent être enregistrées/suivies. Par exemple, les mesures des températures, les signaux des vannes ou des pompes, les contacts ipsothermiques, les alarmes, les traitements thermiques, etc.

- 1. Appuyer sur la touche v pour accéder au menu Maintenance et appuyer sur Continuer.
- 2. Sélectionner Suivi dans le menu.
- Sélectionner Points en suivi. La première fois que vous affichez ce menu, la liste est vide.
- 4. Pour ajouter une variable à suivre, sélectionner 👪
- 5. Marquer la variable à suivre puis appuyer sur la roue. En l'occurrence, la température de sortie secondaire, S1.
- 6. Valider la variable en cochant la fenêtre de suivi. Si la fenêtre est vide, la variable est dans la liste mais n'est pas enregistrée.

Il existe deux manières de procéder à l'enregistrement :

- a) Seul le changement de paramètre est enregistré.
 Cela sauvegarde la mémoire et permet une période d'échantillonnage plus longue qu'avec la méthode b.
 Sélectionner l'hystérésis enregistrée. En l'occurrence, chaque changement de température de 1 °C est enregistré. Cliquer sur la valeur de l'hystérésis pour la modifier.
- b) Enregistrement sur une base horaire, que le paramètre change ou pas.

Notez que cette méthode consomme de la mémoire, surtout si une base horaire prolongée est sélectionnée. La base horaire sélectionnée ici est de 10 minutes (1 enregistrement toutes les 10 minutes).

Pour la méthode a), régler le cycle de suivi sur zéro. Pour la méthode b), seule la valeur de cycle est prise en compte du moment qu'elle est différente de zéro, quelle que soit la valeur de Hyst Suivi.

Menu 1	nain	tenance
Contin	nuer	
Entrée	e se	rvice













Coffret SAV Micro 3000

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

10.6 Affichage des enregistrements.

1. A N	Appuyer sur la touche S pour accéder au menu Aaintenance et appuyer sur Continuer.	Menu maintenance Continuer Entrée service
2. S	Sélectionner "Suivi" dans le menu.	Service Hrs. fonction Suivi Config.Interface
3. S	Sélectionner "AFF mém. Suivis".	Suivi Points en suivi AFF mém. Suivis
4. S a	Sélectionner la variable à afficher, S1 dans notre cas, et appuyer sur la roue.	Trend Buffer S1
L lu P é	Les données, l'heure et la température peuvent être ues. Par exemple, le 21 septembre à 14h22 la température etait de 58 °C pour S1.	S1 21-09 14:22 58 21-09 14:22 60 21-09 14:22 59 21-09 14:22 57

10.7 Menu Points

Depuis le sous menu Points de données, il est possible de consulter ou de modifier les sorties analogiques ou binaires pour démarrer/arrêter une pompe, ouvrir/fermer une vanne de régulation, etc.

Ce menu comporte les parties suivantes :

- Entrées analogiques (entrées sondes)
- Entrées digitales (contacts défauts des pompes)
- Sorties digitales (Marche/Arrêt des pompes et sortie triac)
- Sorties analogiques (Signaux vannes et pompes)

Ce menu est très similaire au menu Autotest.

ATTENTION ! Si une valeur de signal est forcée manuellement, bien remettre

après test chaque point en automatique, logo



11 Menu alarme(s)

Indicateur d'alarme : Contacts Relais 1 et Relais 2 libres de potentiel, chacun à 230 V 2 A max.

Appuyer 🚇 pour accéder au menu des alarmes. Le menu comprend quatre listes différentes :

• Tampon d'alarme

Liste tous les évènements avec date, heure et type d'évènement.

• Points en Manuel

Liste de tous les points se trouvant en mode manuel ou force. Pour un fonctionnement normal, cette liste doit être vide. Quand des points sont forces pour effectuer des tests par exemple, ils doivent être remis en position automatique. Si au moins un point se trouve en manuel, un message d'alarme apparaitra régulièrement sur l'écran.

• Points d'alarme

Liste tous les évènements avec conditions d'alarme.

• Alarmes critiques

Liste toutes les alarmes avec conditions d'alarme critique. Les alarmes critiques sont importantes, elles indiquent par exemple la température élevée.

• Alarmes non critiques

Liste toutes les conditions alarmes non critiques. Ces alarmes donnent des informations comme les pannes de courant.

Le tampon d'alarme présente par exemple :

15:52	FCT_SECOURS
15:51	Vitesse_SECOURS
15:41	Vitesse_SECOURS
15:40	FCT_SECOURS

Notez que les alarmes sont listées par ordre chronologique, de la plus récente à la plus ancienne.

Appuyer sur une ligne pour avoir plus d'informations sur l'alarme.

Affichage	Signification
19-06-2012 15:52 FCT_SECOURS Fonctionnement auto	La fonction secours a été réglée en mode automatique et s'est arrêtée à 15h52.
19-06-2012 15:51 Vitesse_SECOURS 100 % Fonctionnement auto	La vitesse secours a été réglée en mode automatique à 100 % à 15h51.
19-06-2012 15:41 Vitesse_SECOURS 75 % Fonctionnement manuel	La vitesse de la pompe a été réglée manuellement à 75 % à 15h41.
19-06-2012 15:40 FCT_SECOURS Fonctionnement manuel	La fonction secours a été activée manuellement le 19 juin 2012 à 15h40.



Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

12 Liste des paramètres

Il existe plus de 100 variables différentes utilisées dans le régulateur. La plupart d'entre elles sont utilisées pour des calculs et des programmes internes. Nous décrivons ici les points principaux.

Nom	Description	Unité	Adresse ModBus*
lpso_P1	Entrée ipsothermique de la pompe P1	0/1	11
lpso_P2	Entrée ipsothermique de la pompe P2	0/1	12
lpso_P3	Entrée ipsothermique de la pompe P3	0/1	13
lpso_P4	Entrée ipsothermique de la pompe P4	0/1	14
Cmd_P1	Commande P1. La sortie Marche/Arrêt de la pompe	Marche/Arrêt	15
Cmd_P2	Commande P2. La sortie Marche/Arrêt de la pompe	Marche/Arrêt	16
Cmd_P3	commande P3. La sortie Marche/Arrêt de la pompe	Marche/Arrêt	17
Cmd_P4	commande P4. La sortie Marche/Arrêt de la pompe	Marche/Arrêt	18
Défaut_PriP1	Défaut de la pompe primaire 1	0/1	21
Défaut_PriP2	Défaut de la pompe primaire 2	0/1	22
Défaut_SecP3	Défaut de la pompe secondaire 3	0/1	25
Défaut_SecP4	Défaut de la pompe secondaire 4	0/1	26
Alarm_Synt	Alarme générale	0/1	28
Alm_Temp_Hte	Alarme de température élevée sur le capteur S1.	0/1	29
Alarme_Encrasst	Alarme d'encrassement de l'échangeur thermique	0/1	30
Alarm_Tret_Hte	Alarme de forte température pour S2	0/1	31
Fct_Secours	État de la fonction secours	0/1	35
AFF_leg_active	Traitement thermique en service	0/1	36
Control_Distant	L'unité est contrôlée à distance	0/1	37
BOOSTER	Fonction Booster active	0/1	41
ECO	Fonction ECO active	0/1	42
Charge_ballon	Ballon chargé (sonde S2 requise)	0/1	44
PA10_Vanne1	Signal au Servomoteur de vanne primaire	0-100%	47
S1_10	Mesure de la température de sortie secondaire (sonde S1)	°C	50
S2_10	Mesure de la température en entrée secondaire (Sonde S2 requise)	°C	51
S3_10	Mesure de la température en sortie Primaire (Sonde S3 requise)	°C	52
PC_S1_PID_10	Point de consigne interne de température actuel de la boucle de contrôle principale sur S1.	°C	62
Reset_Alrm_Hte	Pour réinitialiser une alarme de température élevée	Marche/Arrêt	201
Reset Déf Ppe	Réinitialiser un défaut de pompe	Marche/Arrêt	202
Consigne_S1	Consigne fixe S1 (ECS)	D°	211
PC_TrTh	Point de consigne traitement thermique	°C	213
Sortie_Triac	Sortie Triac 230V	Marche/Arrêt	33

* Veuillez consulter la section MODBUS dans les pages suivantes.



13 Réinitialisation usine

- 1. Appuyer simultanément sur 🛇 et 🖸 pendant 5 secondes.
- Les éléments apparaissent tel qu'indiqué ici. Tourner la roue et sélectionner la dernière ligne (nom du programme suivi d'un astérisque).
- 3. Appuyer sur la roue pendant quelques secondes. Le programme se lancera au bout d'une minute.

Les réglages sont désormais les réglages d'usine.

15-10	-2012	13:41
Wirin	g Check	
C-Bus	:	
CTR#	1	19200
AL_09	2ST 12-	10-12 *

Notez que certaines versions logicielles permettent de modifier la langue d'affichage. Après un RESET, l'écran doit ressembler à celui-ci-contre, demandant un choix de langage (« Select Language » en bas de l'écran).

- 1. Tourner la roue dans le sens des aiguilles d'une montre pour afficher tous les langages disponibles.
- 2. Sélectionner la langue puis appuyer sur la roue.
- Choisir FACTORY entrainera un RESET. Si une autre ligne est disponible, cela rechargera les paramètres antérieurs avant que le Reset n'ait été fait
- 4. Le régulateur redémarre. Patienter 1 minute environ avant de manipuler.

0	2	/	0	7	/	2	0	1	3						1	5	:	1	2 7	1
A	1	f	a		L	a	V	a	1		S	t	a	r	t	u	P)		
C	•	B	u	S		C	0	n	f	i	g							-	¥	
C	T	R	#			2									3	8	4	() (
S	e	1	e	C	t	ļ	L	a	n	g	u	a	g	e	;					
S	e	1 g	e 1	c i	t	h	L	a (n 1	g)	u	a	g	e	1					



Pour configurer le régulateur après une réinitialisation, voir <u>9.3 Menu Configuration</u>. Il est important de configurer le nombre de pompes.



14 Modbus

14.1 Branchements

Le régulateur inclue un protocole de communication esclave Modbus RS485 RTU.

La connexion entre le système de gestion d'immeuble (SGI) et le Micro 3000 nécessite deux câbles libellés sur C+ et C- directement sur le régulateur, respectivement étiquetés 25 et 26 sur les bornes C BUS.



Image 7

L'utilisation de câbles blindés n'est pas obligatoire mais peut être réalisée avec la borne 24. Pour ce faire, il est nécessaire de dévisser le panneau avant.



Image 8

14.2 Connecter de multiples boîtiers de contrôle Micro 3000



Règles à respecter

Longueur maximum entre le SGI et le boîtier de contrôle le plus éloigné : 500 mètres. La continuité de la connexion (C+ et C-) doit être effectuée directement sur la borne BUS C du contrôleur, sans utiliser de boîtiers de dérivation. Il y a donc deux câbles par borne, sauf pour le boîtier de contrôle le plus éloigné (dernier de la chaîne).



Cetetherm

14.3 Ajustement des paramètres Modbus RTU

Il est parfois nécessaire de modifier les paramètres de communication, afin de s'adapter au superviseur en place et aux autres appareils communicants présents dans la chaufferie.

Ш	est	donc	possible	de	modifier	•
	coι	aone		uc	mounter	

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage facultatif
Adresse du régulateur	10	1 à 247
Vitesse de communication	9600	9600/19200/38400/57600/76800/115200
Parité	Aucune (None)	Aucune(None)/ Paire(Even) / Impaire(Odd)
Nombre de bits de stop	1	1 ou 2

Accès à ces réglages :

 Appuyer sur la touche S pour accéder au Menu Maintenance et aller sur "Entrée Service". Presser la roue. 	Menu maintenance Continuer Entrée service
2. Entrer le mot de passe et presser la roue	Mot de passe MDP **** Suivant
3. Appuyer sur "Suivant".	Changer MdP
4. Dans le menu Service, Sélectionner "Config Interface"	Service Hrs. fonction Suivi Config.Interface PROG. HORAIRE
5. Sélectionner "Modbus".	Config.Interface Ajouter numéro bus à nom clé Apprentissage RF Modbus
 Ecran ModBus Sélectionner la variable à modifier et Presser la roue pour valider ID Contrôleur=Adresse Modbus de l'appareil Vitesse Com=Vitesse en baud Parité = None (0) / Odd / Even Nb bits Stop = 0/1 	Communication ModbusID Contrôleur:10Vitesse Comm.:9600Parité:NONENb.bits Stop:1



14.4 Paramètres de communication esclave Modbus

MODBUS PARAMETERS / PARAMETRES MODBUS :	Speed / Vitesse : Bit number / Nbre de Stop bit / Bit de stop Parity / Parité : Mode :	9600 8 1 None / Aucune RTU	In case of multiple controllers, change ModBus slave number En cas d'echangeur en cascade changer le N° d' esclave du mode bus						
ModBus Points (English)	Points ModBus (Français)	MODBUS adress** Adresse ModBus**	Туре	Sub-type Sous-type	Mode	Value Valeur	Comment Commentaire		
		Read	Only di	gital / Leo	ture s	eule Digitaux			
PD_Cmd_P1	PD_Cmd_P1	15	HR _16	BOOL	R	0=0ff, 1=0n			
PD_Cmd_P2	PD_Cmd_P2	16	HR _16	BOOL	R	0=0ff, 1=0n	Command(e) P2		
PD_Cmd_P3	PD_Cmd_P3	17	HR _16	BOOL	R	0=Off, 1=On	Command(e) P3		
PD_Cma_P4	PD_Cmd_P4	18		BOOL	R		Command(e) P4		
PriP1_Alarm_On	PriP1_Alarme_Ma	19		BOOL	R. D	0=OK, 1=Alarm	PT Fault / Default PT		
PHP2_Alam_On	PHP2_Aldrine_ivia	20		BOOL	R. D	0=OK, 1=Alarm	P2 Fault / Default P2		
SecP3_Alarm_On	SecP3_Alarme_Ivia	23		BOOL	R	0=OK, 1=Alarm	P3 Fault / Default P3		
DD Llich Alorm	DD Alarma Lita	24		BOOL	R. D	0=OK, 1=Alarm	P4 Fault / Delaul P4		
PD_High_Alarm	PD_Alarma_Fue	27		BOOL	R. D	0=OK, 1=Alarm	ST High Temp Alam/Alame haute ST		
PD_IVIAIN_Alarm	PD_Alame_Synt	20		BOOL	R. D	0=OK, 1=Alarm	General default / Default Synthese		
Fooling_Alarm	Alarme_Encrasst	30	HR_10	BOOL	R	0=OK, 1=Alarm	Fooling alarm (53) / Alarme encrassement (53)		
Inermir_Alarm	Alarme_Irin	32	HR_10	BOOL	R		Inerm. Ireat. Failed / Echec traitement therm.		
		33		BOOL	R. D	0=01, 1=01	230V Mac oupul / Some mac 230V		
	ALE TrTh patif	30		BOOL	R. D	0=01, 1=01	Therm Treat On going / Treit Therm En cours		
AFF_Leg_active		30		BOOL	ĸ		Demote control / Contrôle distant		
Remote_Control_R		37	HR_10	BOOL	R	0=0ff, 1=0f	Remote control / Controle distant		
AFF_FD20		39	HR_10	BOOL	ĸ	0=0 m, $1=0$ m	Realing mode / Mode chaunage		
		40		BOOL	R	0=01, 1=0n	Cooling mode / wode mola		
FCO	FCO	41		BOOL	R. D	0=01, 1=0h			
	EUU DD Defeut nome	42	adress** ModBus** Type Sub-type Sous-type Mode Value Valeur Comment Commentaire 5 HR_16 BOOL R 0=Off, 1=On Command(e) P1 5 HR_16 BOOL R 0=Off, 1=On Command(e) P2 7 HR_16 BOOL R 0=Off, 1=On Command(e) P3 3 HR_16 BOOL R 0=Off, 1=On Command(e) P3 3 HR_16 BOOL R 0=Off, 1=On Command(e) P3 3 HR_16 BOOL R 0=Off, 1=On Command(e) P4 9 HR_16 BOOL R 0=OK, 1=Alarm P1 Fault / Défaut P1 10 HR_16 BOOL R 0=OK, 1=Alarm P3 Fault / Défaut P2 3 HR_16 BOOL R 0=OK, 1=Alarm P3 Fault / Défaut P3 4 HR_16 BOOL R 0=OK, 1=Alarm P4 Fault / Défaut P2 3 HR_16 BOOL R 0=OK, 1=Alarm Foling alarm (S3) / Alarme encrassement (S3)						
Topk lood	Charge hallen	43		BOOL	R	0=01, 1=01	Synthesis pump(s) rauli / Deraut synthese pompe(s)		
Tank_I0au	Charge ballon	44 (16 bit is	01_70		к	0=01, 1=0h	rank ioaueu / Dallon Charge		
		(16 bit ir	ileger/Entie	(ווע סו ד					

Read Only Analogic / Lecture seule Analogiques									
SW AL Version	SW AL Version	34	HR_16	int16	R		Software version / Version logiciel		
PA10_valve1	PA10_Vanne1	47	HR_16	int16	R	%	Control vlave 1 signal / Signal servomoteur 1		
S1_10	S1_10	50	HR_16	int16	R	°C	Sensor 1 measurement / Mesure Sonde S1		
S2_10	S2_10	51	HR_16	int16	R	°C	Sensor 2 measurement / Mesure Sonde S2		
S3_10	S3_10	52	HR_16	int16	R	°C	Sensor 3 measurement / Mesure Sonde S3		
S1_PID_SP_10	PC_S1_PID_10	62	HR_16	int16	R	°C	Calculated S1 setpoint / Pt de consigne calculé S1		
		(16 bit	integer/Entier	16 bit)*					

		Read	-Write digi	tal / Lec	ture-Ec	riture Digitaux
High Alm Reset	Reset Alm Hte	201	HR 16	BOOL	R/W	1=Reset fault. Pulse point necessary 30 seconds On/Off
Pump fault Reset	Reset_Def_Ppes	202	HR_16	BOOL	R/W	1=Acquittement. Point impulsionnel On/Off pendant 30 secondes
		(16 b	it integer/Entier	16 bit)*		

		Read-Wr	ite Analogi	ic / Lect	ure-Ecrit	ure Analo	ogiques
SP_T_Sec_Outlet	Consigne_S1	211	HR_16	int16	R/W	°C	S1 fixed setpoint (DHW) / Consigne fixe S1 (ECS)
ThTr_setpoint	PC_TrTh	213	HR_16	int16	R/W	°C	Thermal treatment setpoint / Consigne trait. thermique
		(16 b	it integer/Entier	16 bit)*			

* For some supervisors, it is necessary to implement BOOL as int16 * Sur certains superviseurs, renseigner les digitaux comme entiers 16 bit

*** For some superviseurs, remove 1 to adress number (ex : S1_10 adress=49** Sur certains superviseurs, enlever 1 au numéro du point modbus (ex: S1_10 à l'adresse 49) **** Si présent



15 Dépannage

CONSTATATIONS	CAUSES	REMEDES
Circulateur(s) ne	Circulateur bloqué ou HS	Dégommer ou remplacer
fonctionne(nt) pas	La led n'est pas allumée sur la platine	Vérifier FU5 et remplacer si nécessaire. Si OK, remplacer carte puissance
	Relais de commande pompe HS	Vérifier et remplacer carte puissance si requis
	Fusible de protection pompe HS	Remplacer fusible
	Alarme haute active	Acquitter alarme et investiguer la cause
	Pas d'alimentation de la carte puissance du régulateur	Vérifier fusible de protection sur la carte. Vérifier état des câbles et des connexions.
	Pas d'alimentation du circulateur	Ajuster les paramètres. Si aucune action, contacter le SAV
Température ECS	Circulateur primaire à l'arrêt	Voir ci-dessus
trop basse	Température primaire trop basse	Vérifier la présence d'une vanne fermée sur le circuit primaire. Vérifier température et débit primaires et ajuster si nécessaire
	Débit secondaire trop élevé en S.I.	Brider le débit de charge du ballon
	Consigne trop elevee sur S1	Ajuster sur le régulateur
	Vanne 3 voies reste rennee	Volr Cl-dessous
Le servoinoteur ne	Servomoteur endommage	Vérifier et remplacer si nécessaire
	Vanne bloquée ou grippée Pas de signal du coffret	Remplacer Vérifier fusible FU5 et remplacer si nécessaire. Si OK, vérifier tension en sortie du régulateur.
	Fils mal branchés	Vérifier et resserrer les connexions
	Résidus de soudure limitant la course de la vanne	Démonter et nettoyer la vanne de régulation
Alarme Haute active	Pompe de charge stoppée (versions SI ou Indirectes)	Voir "Circulateur ne fonctionne pas"
	Débit de bouclage trop faible (Versions I ou Directes)	Vérifier et augmenter si nécessaire
	Différentiel d'alarme Haute trop bas	Vérifier et ajuster sur le régulateur
	Le servomoteur ne terme pas	Voir "Le servomoteur ne fonctionne pas".
	vanne	primaire/bouteille de mélange/bypass doit être installé_en amont.
Non obtention des températures sur	Echangeur encrassé au primaire	Inspecter l'échangeur et le nettoyer selon les instructions de maintenance
l'échangeur.	Tubulure ou filtre amont Primaire	Inspecter la tubulure et nettoyer le filtre si
Vanne et pompe	Obstrue	Nécessaire
fonctionnant	Présence d'air sur le circuit primaire	Purger Vérifier qu'il n'y a pas d'air prisonnier
correctement		en point haut
	Pertes de charge excessives	Vérifier que le diamètre des tubes et les singularités conviennent au débit nominal
Le ballon ne monte	Débit de bouclage supérieur au	Vérifier les débits et ajuster si nécessaire
pas en température en SI avec une température correcte en sortie S1	débit de charge.	Il faut:Débit bouclage < 0.6 x Débit de charge



16 Entretien et réparation

Prévoir sur le coffret et l'appareil qu'il équipe des inspections dont la fréquence dépendra de la qualité de l'eau (dureté, pH), ainsi que des niveaux de pression et température.

Inspections régulières:

- Vérifier l'absence de toute fuite sur les tubulures et composants
- Vérifier la stabilité de la régulation de température en périodes de non soutirages. Une régulation instable induit des « pompages » de la vanne et entraîne une usure prématurée de la vanne de régulation et du servomoteur en particulier.

Annuellement:

- Vérifier la bonne fixation des fils électriques
- Vérifier l'absence de fuite au niveau de la vanne de régulation.
- Vérifier l'intensité appelée par les pompes, y compris la pompe de bouclage.
- Vérifier l'absence de traces de calcaire sur les raccordements et composants du circuit secondaire.



Ne remplacer des pièces défectueuses que par des pièces détachées **d'origine**. Contacter votre distributeur Cetetherm pour la fourniture de ces pièces détachées en prenant soin de noter le type d'appareil, le modèle et son numéro de série.



Les travaux de maintenance et de réparations doivent être effectués par un technicien qualifié et autorisé.



Risque de choc électrique et de brûlures. Avant toute intervention sur l'appareil, débrancher son alimentation électrique.



Risque de brûlures. Avant toute intervention sur l'appareil, laisser les tubulures et l'échangeur se refroidir.

16.1 Ouverture du coffret de commande

Coffret Mono 230V

Enlever le panneau avant en tournant le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en soulevant le couvercle.



Dévisser les vis au niveau de la partie inférieure et soulever le panneau noir.



Image 11



Coffret Tri 400V

Ouvrir la porte avant à l'aide de la clé fournie dans le colis et en la tournant dans le sens horaire.



Enlever le panneau métallique frontal en enlevant les 4 goupilles en plastique qui le maintiennent en position. Pour cela, utiliser un tournevis plat pour chasser les 4 goupilles vers l'intérieur du coffret. Tirer ensuite la plaque métallique frontale.



16.2 Remplacement des fusibles

Le boîtier de commande est doté d'un ensemble de fusibles permettant de protéger les différents composants d'une surcharge.

Des fusibles supplémentaires sont inclus dans le boîtier de commande pour un entretien rapide.



L'entretien doit être effectué par un technicien agréé. Couper l'alimentation avant d'entreprendre tout travail.



Image 12

- Fusible F5 F5
- F1 Fusible F1 F2 Fusible F2
- Fusible F3 F3
- F4 Fusible F4

- Led 1, allumée quand P1 est alimentée
- 2 Led 2, allumée quand P2 est alimentée
- Led 3, allumée quand P3 est alimentée 3
- 4 Led 4, allumée quand P4 est alimentée 5
 - **Borniers**

Fusible	FU1	FU2	FU3	FU4	FU5
Protection	POMPE 1	POMPE 2	POMPE 3	POMPE 4	Carte d'alimentation
Taille	6,3 x 32				
Classement	2,5 A	2,5 A	2,5 A	2,5 A	250 mA
Tension	250 V				

1



Coffret SAV Micro 3000

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

16.3 Nombre de pompes et identification

La configuration et les raccordements électriques des pompes sont effectués en usine. En cas d'entretien, la pompe concernée doit être identifiée.

Codification	Signification	Pompe(s) connectée(s)
xxlxxxIS	Instantané Simple	P1
xxxxxID	Instantané Double	P1+P2
xxxxxSS	Semi-instantané Simple/Simple	P1+P3
xxxxxDS	Semi-instantané Double/Simple	P1+P2+P3
xxxxxDD	Semi-instantané Double/Double	P1+P2+P3+P4

16.4 Ajouter une pompe de recyclage

Il est possible d'ajouter une pompe de recyclage. La pompe doit être connectée à P3.

16.5 Changer le type de pompe, vitesse fixe

Pour pompes à vitesse constante, sans signal de pilotage 0-10 volts.

NOTE : Après avoir ajouté une pompe, vérifier que le sélecteur de type de pompe est correctement positionné

- 1. Ouvrir le boîtier de commande
- 2. Sur le côté droit de la carte du circuit imprimé, trouver le sélecteur pour la pompe actuelle.
- 3. Placer le sélecteur de type de pompe en position FIXe.

SI la diode est allumée, la pompe correspondante est alimentée



Image 13

16.6 Ajout d'une sonde de température



Se référer au schéma électrique correspondant.

Les sondes S1 à S3 sont de type NTC20k.

L'ajout d'une sonde implique de retirer le fil en place dans le bornier qui simule une température proche de 0°C. Fixer de préférence un domino en bout du fil laissé en l'air.



16.7 Sortie Triac 230V

Il est possible de commander le triac via une horloge accessible depuis le menu Triac 230V. La sortie impulsionnelle vous permet par exemple d'activer une vanne de vidange, une électrovanne ou un petit circulateur pendant un temps paramétrable à un moment précis et de façon cyclique si nécessaire, réglable également à l'aide d'une fonction d'horloge.

Par exemple : Chaque Dimanche à 10h00 pendant 5 secondes

Voir 7.9 Menu Triac 230V.





16.8 Contacts des relais 1 et 2

La sortie du relais 1 peut être NO (Normalement Ouverte) ou NF (Normalement Fermée) au choix. La sortie du relais 2 est NO (Normalement Ouverte).

Branchements du relais 1

Mode de fonctionnement	Bornes du circuit imprimé (PCB)
NO	C-NO (25-24)
NC	C-NF (25-26)

Branchement du relais 2 : Bornes 13 (IN6) et 14 (OUT6) du régulateur. Contact NO uniquement



Si une phase 230V AC passe par ce relais, ne pas excéder 2A.

16.9 Contact Remote Control

L'appareil peut être mis en mode standby ou réactivé via un contact libre de potentiel. Dans ce mode, toutes les pompes sont stoppées et la vanne de régulation est fermée. L'appareil demeure toutefois sous tension.

Nom de la borne	Numéro de la borne
BI1	33
GND	31 or 37



Lorsque le contact est fermé entre les bornes BI1 et GND, la fonction Remote est active et l'appareil passe en mode « standby » avec coupure pompe(s) et fermeture vanne. Le régulateur étant toujours alimenté.

Pour le redémarrage de l'appareil, le contact entre les bornes BI1 et GND doit être ouvert.

Donc pour un fonctionnement normal du régulateur et de l'appareil, le contact doit être en position ouverte.



17 Rapport de mise en service

			RA	PPORT DE N	AISE EN SE	RVICE			
Installati	ion								
	Vérificati	ion côte de	serrage é	changeur					
	Position	des purgeu	rs d'air	-					
	Présence	d'un filtre	magnétiq	ue au prima	aire				
	Marque,	Installation	et puissa	nce chaudié	ère				
	Bouteille	de mélang	e Présent	e / Requise					
	Réglage \	Vanne de ré	glage au s	secondaire	ECS en ser	ni-instanta	ané		
	Fermetur	re des vann	e de vidar	nge					
	Conformi	ité installat	ion prima	ire					
	Conformi	ité installat	ion secon	daire					
	Accessibi	ilité du moo	dule et de	s composar	nts				
Menu Co	onfiguratio	n		-					
	Sondes	[
	Pompes								
	Configura	ation Solair	e						
	Autre	[
	Pompes I	Primaires				Pompes S	econdaire	s	
		Pompe 1		sign 0-10V		Pompe 2		sign 0-10V	
	Contrôle	positionne	ment des	cavaliers d	es pompes	5		-	
		Pump1		Pump2		Pump3		Pump4	
	Contrôle	vanne de re	égulation						
Réglage									
	Consigne	S1 Sortie E	CS						
	Réglage F	PID							_
	Réglage A	Alarme Hte			Manuel			Auto	
	Traiteme	nt Therm.		Туре		Réglage		Horaire	
	Activatio	n Fonction	Eco						
	Activatio	n Fonction	Booster						
	Activatio	n autre Fon	ction						
	Affectatio	on Relais 1							
	Affectatio	on Relais 2							
	Enregistr	ement des	données						
Fonction	Remote co	ontrol cablé	e ou non						
Sortie TR	RIAC 230V c	ablée ou no	on						
Autre:									
N° d'idei	ntification	de l'appare	il						
N°		Installateu	ur/Exploit	ant	Adresse s	ite		Date	

18 Déclaration de conformité

Fabricant : Cetetherm sas Route du Stade Z.I. Du Moulin 69490 Pontcharra Sur Turdine France

Le coffret électrique est un coffret de classe 1 nécessitant le raccordement à la terre

Suivant les textes réglementaires ci-dessous :

- Décret 95-1081 du 03.10.1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens, lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension. Transposition en droit français de la Directive Européenne Basse Tension 73/23/CEE.
- Certains articles de la norme NF EN 60335-1 sur la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Pontcharra sur <u>Turdine</u>, 2014-11-25 Matthieu Perrin DHW/R Product manager/ Responsable de la conformité



19 Garantie

Notre équipement est garanti pour une durée de 12 mois à compter de la date d'expédition. La garantie peut être prolongée de 6 mois à partir de la date de mise en service de l'équipement, en fonction du rapport de mise en service envoyé à Cetetherm. La période de garantie est limitée à 18 mois à partir de la date d'expédition effective de l'usine.

La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de toute pièce défectueuse qui ne peut pas être réparée. Aucune autre compensation financière ne peut être réclamée dans le cadre de la garantie, dans quelque cas que ce soit.

La nature et la cause probable du défaut doivent être signalées au fabricant avant d'entreprendre toute action. La pièce défectueuse doit ensuite être retournée à notre usine en France, pour évaluation, sauf si Cetetherm a donné son accord écrit pour procéder autrement. Les conclusions de l'évaluation indiquent seulement si les termes de la garantie s'appliquent ou non.

Facteurs d'exclusion :

Non-conformité aux consignes d'installation, de configuration et d'entretien : Surpressions, Coup de bélier, entartrage, qualité de l'eau non conforme.

Les éléments suivants sont également exclus de la garantie :

- Frais d'installation, frais de réinstallation, emballage, transport, tout équipement ou accessoire non fabriqué par Cetetherm, uniquement couvert par une garantie prise en charge par les fabricants tiers.
- Tout dommage causé par des erreurs de branchement, une protection insuffisante, une application incorrecte, une utilisation inadaptée ou des manipulations négligentes.
- Les équipements démontés ou réparés par une personne ou une entité autre que Cetetherm.

Le non-paiement entraînera la résiliation de toutes les garanties opérationnelles couvrant les équipements fournis.

19.1 Comment contacter Cetetherm

Vous trouverez nos informations de contact actualisées sur notre site Internet www.cetetherm.com.

