REGULATEUR DE TEMPERATURE MANUEL D'UTILISATION

TEMPERATURE CONTROLLER MANUAL OF USE



Ver S.T. 5.6 du 16/12/2003



Table des matières

Table of contents

Installation du préparateur Alfa Laval	
Instal the Alfa Laval tap water module	Page 3
Schémas hydrauliques Instantané / Semi-instantané	
Hydraulic schematics Instantaneous / Semi-Instantaneous	Page 4
Schéma électrique – Implantation des borniers	
Wiring diagram – Terminal block location	Page 5
Mise en service - Entretien	
Commissioning and maintenance instructions	Page 6
Anomalies	
Trouble shooting guide	Page 7
Fusibles de protection	
Fuses	Page 8
Composants du régulateur	
Controller components	Page 9
Codification	
Part numbers	Page 9
Afficheur / Clavier	
Display / Keypad	Page 10
Réglage heure et date	
Hour and date setting	Page 11
Réglage Températures	
Temperature setting	Page 12
Menu Technicien	
Technician Menu	Page 13
Traitement thermique Anti-Légionellose	
Anti Bacteria thermal treatment	Page 15
Fonction ECO	
ECO function	Page 16
Fonction BOOSTER	
BOOSTER function	Page 17

Enregistreur de températures Historique Auto Test Commutation 2 Normal / Réduit **Ré-inItialisation** Raccourcis clavier – Réarmement des Alarmes Fonction secours Vérifier les consignes Check Set points......Page 21 **Messages** Affichés Garantie Warranty......Page 24



INSTALLATION DU PREPARATEUR

Les préparateurs d'eau chaude sanitaire de la gamme TS sont conçus pour une installation intérieure en local technique hors gel et suffisamment ventilés.

Les schémas ci-dessous indiquent la position des principaux composants et des entrées / sorties pour chaque type d'appareil.

INSTAL THE TAP WATER MODULE

The tap water modules of the TS range are designed for indoor installation in plant rooms where the ambient temperature should always be above 0°C.

The drawings below show the location of the different components and the position of the inlet and outlet connections.



Le montage d'une pompe de bouclage (recyclage) et d'une pompe de charge en usine n'est pas réalisable. Les schémas ci-dessus indiquent simplement les différents emplacements de ces pompes.

INSTALLATION

- Le fluide primaire entre par la vanne motorisée ① et sort en partie basse par le té ②,
- L'eau de ville entre en partie basse ③ et sort à la température désirée en partie haute ④,
- Raccorder le dégagement canalisé de la soupape ⑤. Le circuit secondaire doit être obligatoirement muni d'un bouclage ⑥ ou d'une pompe de charge ⑦,
- Appareils livrés en Mono 230V / 50 Hz + Terre,
- S'assurer que la tension du réseau corresponde bien à la tension ci-dessus,
- Prévoir une protection en tète de ligne par fusible.
- <u>Report d'alarmes</u> : Contacts secs libres de potentiel, 4 A maximum sous 230 V.

Factory fitting of a recirculating pump and a charging pump is not feasible. The above diagrams simply indicate the different possible fittings.

INSTALLATION

- The primary water enters the modulating valve port ① and leaves at bottom part through the fitting ②,
- The cold water enters at bottom part ③ and leaves at the required temperature at high part ④,
- Pipe-up the pressure relief valve ⑤. The secondary circuit should be equipped with a recirculating ⑥ or a charging pump ⑦,
- \bullet Modules suitable for 230 V / 1 Ph / 50 Hz + Earth,
- Make sure power supply in the field corresponds to the above voltage,
- A fuse protection should be provided on site,
- <u>Alarm indication</u> : Volt Free Contacts (VFCs),
 - 4 Amps max. each under 230 V,

SCHEMAS HYDRAULIQUES

HYDRAULIC SCHEMATICS

Les préparateurs d'eau chaude sanitaires doivent être installés selon les schémas suivants.

The tap water modules should be installed according to the following schematics.

INSTANTANES

INSTANTANEOUS



IMPORTANT

2 3 4

5

WARNING

Le débit de la pompe de bouclage (③) doit être inférieur à 60% du débit de la pompe de charge ballon(⑦). Installer une vanne de réglage de débit (10) si nécessaire.

Entree primaire/Primary unlet Sortie primaire/Primary outlet Entrée eau froide/Cold water inlet ECS/Hot water outlet Echangeur à plaques/Plate heat exchanger Pompe primaire/Primary pump

The recirculation pump (^(D)) flow rate must be lower than 60% of the buffer vessel charging pump (^(D)) flow rate. Install a manual flow adjustment valve (10) when required.

8

11

9 : 10

Pompe de bouclage/Recirculating pump Vanne réglage débit/Flow set valve Soupape de sécurité/Pressure relief valve Vanne de vidange/Drain cock

<u>SCHEMA ELECTRIQUE</u> IMPLANTATION DES BORNIERS

Le schéma ci-dessous montre le détail des raccordements électriques des composants d'un préparateur équipé de pompes primaires et secondaires (charge ballon) doubles.

Les relais de sortie sont utilisés de la façon suivante :

- R1 et R2 pour les deux blocs moteurs de la pompe primaire double,
- R3 et R4 pour les deux blocs moteurs de la pompe secondaire double,

Si le préparateur est équipé de pompes primaires et secondaires simples :

- R1 sera utilisé pour le bloc moteur de la pompe primaire ,
- R3 pour le bloc moteur de la pompe secondaire,

<u>WIRING DIAGRAM</u> TERMINAL BLOCK LOCATION

The schematic below shows the detail of component electrical connections to the power board for a tap water module fitted with double headed primary and secondary (buffer vessel charging) pumps.

The power relays are used as follows :

- R1 and R2 for the two electric motors of the double headed primary pump,
- R3 and R4 for the two electric motors of the double headed secondary pump,

If the tap water module is fitted with single primary and secondary pumps :

- R1 will be used for the electric motor of the primary pump,
- R3 for the electric motor of the secondary pump,



TENSION D'ALIMENTATION

Le préparateur doit être alimenté selon les normes en vigueur et en respectant les règles de l'art.

Tension d'alimentation :

230 V (+10/-10 %) - Monophasé - 50 Hz + Terre

POWER SUPPLY

The tap water module should be wired up in accordance with the current electrical standards.

Voltage :

230 V (+10/-10 %) – 1 Ph – 50 Hz + Earth

MISE EN SERVICE

Les recommandations d'installation et d'utilisation doivent ètre respectées et les valeurs réglées en usine inchangées.

- Bien rincer les tuyauteries avant de raccorder le préparateur. En effet, celles-ci peuvent contenir des résidus de soudures, calamine ou autres qui pourraient venir bloquer ou gêner le fonctionnement de la vanne de régulation 3 ou 4 voies.
- Raccorder l'appareil au primaire et au secondaire,
- Mettre en eau progressivement, circuit par circuit,
- Purger l'air en partie haute à l'aide du purgeur,
- Purger la ou les têtes des différents circulateurs,
- Mettre le coffret sous tension,
- Vérifier les réglages du régulateur et activer les fonctions souhaitées.

ENTRETIEN

Les producteurs d'eau chaude sanitaire Alfa Laval ne requièrent pas d'inspections ou démontages fréquents. La périodicité de nettoyage est fonction de la qualité d'eau, de sa température de production et de son débit d'utilisation Tout encrassement du circuit ECS sera indiqué par :

- Une perte de charge importante du circuit secondaire,
- Un régime de températures coté secondaire incorrect,
- Un écart de température relativement faible entre l'entrée et la sortie du circuit primaire lorsque la vanne 3 voies est grande ouverte,

L'éventuelle intervention sur l'échangeur, peut s'effectuer très rapidement de la manière suivante :

- Laisser refroidir l'échangeur en dessous de 40 °C et isoler les circuits hydrauliques primaires et secondaires,
- Faire chuter la pression de chaque circuit de l'échangeur en ouvrant les robinets de purge,
- Mesurer la côte de serrage de l'échangeur (distance entre les 2 bâtis situés de part et d'autre des plaques d'échange),
- Ouvrir l'échangeur en desserrant et en enlevant les boulons des tirants,
- Démonter les plaques sans endommager les joints et en repérant leur orientation et leur position,
- Nettoyer les plaques sans les endommager. Ne pas utiliser d'objet métallique Utiliser une brosse nylon et non métallique.
- Les dépôts calcaires peuvent être éliminés par trempage des plaques dans une solution d'acide correctement dosée (ex :Acide nitrique dilué à 10% dans un bain à 30°c). Ne pas utiliser d'acide chlorydrique ou tout autre acide agressif vis à vis de l'Inox. Rincer abondamment à l'eau claire après nettoyage,
- Remonter les plaques dans le même ordre et à la même position que lors du démontage,
- Serrer l'échangeur en respectant la côte de serrage initiale,
- Il est important de nettoyer aussi le doigt de gant de la sonde de régulation.
- Les circulateurs et les pompes ne nécessitent pas d'entretien spécifique. Vérifier annuellement l'absence de fuite au niveau des garnitures des pompes à moteur ventilé et les intensités absorbées.
- Les vannes de régulation motorisées ne nécessitent pas d'entretien. Vérifier annuellement l'absence de fuite au niveau des presse étoupes des vannes.
- Le coffret électrique ne nécessite pas d'entretien spécifique. Vérifier annuellement le serrage des connections électriques.

COMMISSIONING

The installation and use instructions should be respected, and the factory settings be unchanged.

- Rince the pipeworks before piping the tap water module up. Pipeworks may contain solid particles that could block or prevent the 3 or 4 port modulating valve from operating normally,
- Pipe the primary and the secondary of the module,
- Fill-up both sides progressively with water,
- Purge air at high parts using the air purge cock (not provided for V2000 series),
- Purge all the pump bodies,
- Switch the power on,
- Check controller setting and enable the required functions,

MAINTENANCE

The Alfa Laval tap water modules do not require frequent inspections or dismantling.

The frequency of the inspections depends on the water hardness, temperature and consumption (Flow rate).

Scaling of the secondary side will be evidenced by :

- A high pressure drop on the secondary side of the exchanger,
- Improper temperature range on the secondary side of the exchanger,
- Low temperature difference between inlet and outlet on the primary side of the exchanger when the control valve is fully open,

Disassembling of the exchanger can be done very quickly according to the following procedure :

- Let the exchanger cool down until a temperature of 40 °C approximately is reached. Then, isolate primary and secondary hydraulic circuits,
- Open the purge cocks to drop the internal pressure of each sides,
- Measure the distance between the two frames of the exchanger (Plate pack thickness) and note it down,
- Open the exchanger by unscrewing and removing the frame compression bolts,
- Remove the plates without damaging the gaskets and note their orientation and position,
- Clean the plates using a soft plastic brush and water or a solution of diluted acid in accordance with PHE plate general cleaning instructions.
- Deposites can be eliminated by immersion of the plates into a properly dosed acid solution (i.e. 10% Nitric acid solution at 30°C). Chloride acid or any acid that could corrode stainless steel should not be used. Carrefully rince the plates with clean water after cleaning,
- Re mount the plates in the same order and at the same position they were before,
- Screw the frames to the same distance they were before (Plate pack thickness dimension),
- It is also important to clean the control sensor pocket,
- Circulators and pumps do not require any specific maintenance. Check annually that no leaks are detected level with the rotative seal when external motor pumps are used. Measure electric motor current drawn.
- The control valves do not require any specific maintenance. Anually check that no leaks are detected level with the slidding rod seal package.
- The electrical panel does not require any specific maintenance. Anually check electrical connection tightenings.

ANOMALIES

TROUBLE SHOOTING GUIDE

CONSTATATIONS	CAUSES	REMEDES
FINDINGS	PROBABLE CAUSE	REMEDIES
Circulateur ne fonctionne pas	Circulateur bloqué ou HS	Dégommer ou remplacer
Pump not operating	Locked rotor or damaged	Force to rotate. Replace if required
	Relais de commande pompe HS	Remplacer
	Pump contactor damaged	Replace Power Board
	Fusible de protection pompe HS	Verifier et remplacer si necessaire
	Pump protection fuse blown	Check then replace if necessary
	High Alarm condition detected	Acquitter puls Rearmer
	Bas d'alimentation de la carte	Vérifier état de la protection de tète et
	nuissance du régulateur	du câble d'alimentation
	No voltage to control board terminals	Check power supply cable and fuses
	Pas d'alimentation du circulateur	Vérifier fusible de protection sur la
	No voltage to pump motor terminals	carte.
		Check protection fuse on main board
		Vérifier état du câble et des
		connexions.
		Check cable condition and connections
	Régulateur mal configuré	Contacter le SAV
	Controller improperly set	Contact After Sales Service
Alarme basse active	Circulateur primaire à l'arrêt	Voir ci-dessus
Low alarm condition detected	Primary pump stopped	See above
	Température primaire trop basse	Vérifier la présence d'une vanne
	Too low primary temperature	fermée sur le circuit primaire
	Déhit ECS tuan important on somi	Check for a closed valve in the primary
	Debit ECS trop important en semi-	Reduce huffer vessel charging flow rate
	Too high tap water flow rate (SI)	reduce burlet vesser enarging new rate
	Ecart d'alarme basse trop faible	Vérifier, régler le régulateur
	Alarm differential too low	Check and set the controller
	Consigne trop haute	
	Set point too high	
	Vanne 3 voies restée fermée	Voir "Vanne 3 voies" ci-dessous
	3 way valve remains closed	Refer to next box below
Vanne 3 voies ne fonctionne pas	Servomoteur HS	Remplacer
Modulating valve does not operate	Damaged or broken actuator	Test then replace if necessary
	Accouplement casse ou mai serre	Verifier, remplacer
	coupling	Check then replace if hecessary
	Vanne grippée	Remplacer
	Valve blocked	Replace
	Régulateur n'envoie pas de signal	Vérifier, remplacer
	No signal from the controller	Check then replace if necessary
	Fils d'alimentation mal branchés	Vérifier la continuité des fils, les
	Supply wires improperly tightened	connexions,
	Désidus de soudure bloquent le	Inspector la vanne et enlever les
	course du servomoteur	rispecter la vallie et enlever les
	Actuator stroke restricted	Dismount then clean the valve
Alarme Haute active	Pompe de charge à l'arrêt en S.I.	Voir "Circulateur ne fonctionne pas"
High alarm condition detected	Charging pump stopped (SI versions)	Refer to "Pump not operating" above
	Débit de recyclage insuffisant en I	Vérifier, rectifier
	Low recirculated flow rate (I versions)	Check and fix problem
	Ecart d'alarme haute trop faible	Vérifier, régler le régulateur
	Alarm differential too low	Check and set the controller
	Vanne 3 voies ne ferme pas	Voir "Vanne 3 voies" ci-dessus
	Modulating valve not closing	Keter to previous box above
	r ression unierentiene exercee sur la	vermer le montage hydraulique.
	Too much differential of pressure	L Utanus fonctionne en melange Check the way the TWM is piped up
	across the modulating valve	Mixing arrangement should be used

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Suite

Cont..

CONSTATATIONS	CAUSES	REMEDES	
FINDINGS	PROBABLE CAUSE	REMEDIES	
Alarme Haute active	Vanne bloquée par un corps	Vérifier, démonter la vanne et	
High alarm condition detected	étranger	nettoyer	
	Modulating valve blocked by a foreign	Check, dismount the valve and clean	
	matter		
Non obtention des températures	Echangeur encrassé au primaire	Ouvrir et nettoyer l'échangeur selon	
sur l'échangeur.	et/ou au secondaire	instructions	
Vanne et pompe(s) : OK	Excessive exchanger scaling at the	Open and clean the exchangeraccording	
Correct temperatures across the	primary or secondary side	to cleaning instructions	
exchanger not obtained.	Tuyauterie primaire ou filtre amont	Vérifier état du réseau primaire.	
Valve and pumps operating	obturé	Nettoyer filtre sur primaire.	
satisfactorily	Primaary pipework obstructed or	Inspect primary pipework.	
	strainer upstream clogged	Clean strainer on the primary side	
	Vanne d'isolement fermée. Ouvrir vannes d'isolement.		
	Isolation valve closed Open isolation valves		
	Primaire mal purgé Purger. Vérifier l'absence		
	Air presence in the primary	hauts	
		Purge. Check no high parts where air	
		could be trapped exist	
	Pertes de charge trop élevées	Vérifier les sections de tuyauteries	
	Excessive pressure drops	Check pipe size is suitable for nominal	
		flow rate	
Le ballon ne monte pas en	Débit de bouclage supérieur au	Vérifier les débits de charge et de	
température en SI avec une	débit de charge	bouclage. Les ajuster au besoin.	
consigne correcte en sortie.	Recirculated flow rate exceeds	Respecter D. Bouclage<0,6 D. charge	
Temperature does not increase in	charging flow rate	Check and measure charging and	
the buffer vessel and the tap water		recirculating flow rates. Adjust when	
value is correct.		necessary.	
		Recirculating FR < 0.6 x Charging FR	

FUSIBLES DE PROTECTION

La carte ''Puissance'' du régulateur est équipée de fusibles de protection :

- Des circuits d'alimentation de la régulation et du servomoteur de la vanne de régulation (FU 5 et FU 6),
- De chacune des pompes (FU 1 à FU 4),

Voir page 5 pour position des fusibles sur la carte Puissance,

Le calibre et la taille de ces fusibles sont donnés dans le tableau ci-dessous.

FUSES

The "Power Board" is fitted with a set of fuses to protect the different components against overload :

- Supply circuits of the controller and the control valve actuator (FU 5 and FU 6),
- Each of the pumps fitted to the tap water module (FU 1 to FU 4)

Refer to page 5 for location of the fuses on the Power board.

The rating and size of the fuses are given in the chart below.

Fusible Fuse	FU 1	FU 2	FU 3	FU 4	FU 5	FU 6
Protection Protects	Pompe 1 Pump 1	Pompe 2 Pump 2	Pompe 3 Pump 3	Pompe 4 Pump 4	Transfo 1 Transformer 1	Transfo 2 Transformer 2
Taille Size	6,3 x 32	6,3 x 32	6,3 x 32	6,3 x 32	5 x 20	5 x 20
Calibre Rating	2,5 A 5 A (1050)	630 mA	630 mA			
Tension Voltage	250 V	250 V				

COMPOSANTS DU REGULATEUR

Le nouveau régulateur se compose de trois éléments principaux :

- Carte puissance,
- Carte logique,
- Afficheur / Clavier,.

CODIFICATION

Vous trouverez ci-dessous la codification des composants du coffret UDTC22.

CONTROLLER COMPONENTS

The new control system consists of three main components :

- Power board,
- Logic board,
- Display / Keypad..

PART NUMBERS

You will find below the UDTC22 components ' codification..

POS	DESIGNATION	REF	NOM CARTE
1	Carte puissance Power board	30 620	CI 572T
2	Carte logique Logic board		CI 571
3	Afficheur / Clavier Display / Keypad	83 719	LEXAN UDTC22

3 AFFICHEUR / CLAVIER DISPLAY / KEYPAD





AFFICHEUR / CLAVIER



KEY	FONCTION - FUNCTION		
1	Flèche gauche grise pour le déplacement dans le menu Horaire		
	Grey Left arrow to scroll in the Clock menu		
2	Flèche droite grise pour accéder au menu Horaire et ensuite se déplacer dans le menu		
	Grey Right arrow to enter then scroll into the Clock menu		
3	Flèche gauche jaune pour le déplacement dans les menus Température et Technicien		
	Yellow Left arrow to scroll in the Temperature and Technician menus		
4	Flèche droite jaune pour accéder au menu Température et ensuite se déplacer dans le menu		
	Yellow Right arrow to enter then scroll in the Temperature menu		
5	Touche – pour diminuer les valeurs affichées dans les menus		
	- key for decreasing the parameter values shown in the menus		
6	Touche + pour augmenter les valeurs affichées ou pour valider les sauvegardes		
	+ key for increasing the parameter values shown in the menus or confirm validation		
7	Touche validation.		
	Validation / Enter key		
8	Touche cachée RESET pour restaurer les paramètres usine		
	Hidden Reset key to restore parameters to factory values		

EN MODE NORMAL

l'écran affiche les informations suivantes :

IN NORMAL MODE

the display shows the following information :



REGLAGE HEURE ET DATE

Ce menu permet le réglage de :

- L'heure,
- La date, •
- Fonction heure été/hiver automatique ou manuelle ٠
- Les régimes Normal / Réduit pour chacun des jours de la semaine.

Pressez une fois :

DE CETTE FACON

Г

- jaune pour accéder au menu,
 jaune pour passer à l'écran/réglage suivant,
- C jaune pour revenir à l'écran/réglage précédent.

SET HOUR AND DATE

This menu enables to set :

- The Hour, •
- The date, •
- Automatic or manual winter/summer time function •
- The Normal / Reduced temperature operation for ٠ every day of the week.

Press :

yellow \bigcirc to enter the menu.

- yellow **I** to get to the next frame/setting,
- yellow C to get to the previous frame/setting.

ACTI	AFFICHAGE DISPLAY	
Réglage de l'heure Pressez une fois ⊃ jaune, Pressez + ou – pour modifier l'heure, Pressez ⊃ jaune, Pressez + ou – pour modifier les minutes Pressez ⊃ jaune.	Set the hour Press yellow \bigcirc , Press + or - to adjust the hour, Press yellow \bigcirc , Press + or - to adjust the minutes. Press vellow \bigcirc .	REGLAGE HEURES 浅約50
Réglage de la date Pressez + ou – pour modifier le jour, Pressez ⊃ jaune, Pressez → ou – pour modifier le mois, Pressez → jaune, Pressez + ou – pour modifier l'année, Pressez ⊃ jaune,	Set the date Press + or – to adjust the day, Press yellow \bigcirc , Press + or – to adjust the month, Press yellow \bigcirc , Press + or – to adjust the year, Press yellow \bigcirc ,	REGLAGE DATE ोर्ट OCT 2000
Réglage du format de l'heure Pressez + ou − pour changer le format horaire, Pressez ⊃ jaune,	Set the hour format Press + or – to adjust the hour format, Press yellow \bigcirc ,	SYSTEME HORAIRE 1x24h heures
Passage automatique heure d'été/hiver Pressez + ou – pour activer ou non la fonction Pressez ⊃ jaune	Automatic winter time/Summer time Press + or $-$ to activate or not this function Press yellow \bigcirc ,	
Réglage du régime Normal / Réduit Pressez + pour entrer dans le sous-menu.	Set the Normal / Reduced parameters Press + to enter the sub-menu.	COMMUNTATIONS 1 NORMAL / REDUIT
Lundi : Début du régime normal 6h00. Pressez + ou – pour modifier l'heure, Pressez ⊃ jaune, Pressez + ou – pour modifier les minutes, Pressez ensuite ⊃ jaune,	Monday : Day operation starts at 6:00. Press + or – to set the hour of start, Press yellow \bigcirc , Press + or – to adjust the minutes, Press yellow \bigcirc ,	Lun REDUIT->NORM ះថ្ម័h00
Lundi : Début du régime réduit 22h00. Pressez + ou – pour modifier l'heure, Pressez ⊃ jaune, Pressez + ou – pour modifier les minutes, Pressez ensuite ⊃ jaune, Vous passez alors aux réglages pour Mardi.	Monday : Night operation starts at 22:00. Press + or – to set the hour of start, Press yellow \bigcirc , Press + or – to adjust the minutes, Press yellow \bigcirc , You then go to Tuesday settings.	Lun NORM->REDUIT
SAUVEGARDE DES MODIFICATIONS	SAVE MODIFICATIONS	
A tout moment, vous pouvez interrompre le processus de réglage et mémoriser les modifications en pressant la touche OK. Pour mémoriser vos modifications, Pressez + pour OUI ou – pour NON. TOUTE MODIFICATION DE	At any time, you can interrupt the setting procedure and memorize the changes by pressing the OK key. To memorize your modifications, Press + for YES and – for NO. ANY PARAMETER MODIFICATION	SAUVEGARDE ? +OUI -NON
	Réglage de l'heure Pressez une fois ● jaune, Pressez + ou – pour modifier l'heure, Pressez ● jaune, Pressez ● jaune, Réglage de la date Pressez ● jaune, Réglage de la date Pressez ● jaune, Réglage du format de l'heure Pressez ● jaune, Réglage du format de l'heure Pressez ● jaune, Passage automatique heure d'été/hiver Pressez ● jaune, Passage automatique heure d'été/hiver Pressez ● jaune, Réglage du régime Normal / Réduit Pressez + ou – pour modifier l'enure, Pressez ● jaune, Pressez + ou – pour modifier les minutes, Pressez ● jaune, Pressez + ou – pour modifier les minutes, Pressez ● jaune, Pressez + ou – pour modifier les minutes, Pressez ● jaune, Pressez ● jaun	ACTION Réglage de l'heure Pressez une fois D jaune, Pressez - jaune, Presse - to set the hour of start, Pressez - jaune, Pressez

REGLAGE TEMPERATURES

Ce menu permet le réglage de :

- Consignes identiques / différentes sur la semaine,
- Les températures de consigne Normales,
- Les températures de consigne Réduites,
- Le seuil d'alarme Haute Température,
- Le seuil d'alarme Basse Température,

Pressez une fois :

- 🗢 verte pour accéder au menu,
- O verte pour passer à l'écran/réglage suivant,
- C verte pour revenir à l'écran/réglage précédent.

SET TEMPERATURES

This menu enables to set :

- Identical / Different weekly temperature set points,
- The Normal (Day) temperature set point,
- The Reduced (Night) temperature set point,
- The High temperature alarm level,
- The Low temperature alarm level,

Press :

- Green \bigcirc to enter the menu,
- Green **I** to get to the next frame/setting,
- Green C to get to the previous frame/setting.

ACTI	AFFICHAGE DISPLAY	
 Températures Identiques / Différentes Pressez une fois ⊃ verte, Pressez + ou – pour sélectionner : - Températures Identiques ou, - Températures Différentes, Pressez ⊃ verte pour valider votre choix,	Identical / Different temperatures Press Green ⊃ Press + or – to select : - Identical temperatures, - Different temperatures, Press Green ⊃ to validate your selection,	CONSIGNES : 7 JOURS
Températures DifférentesTempérature Normale pour le jour affiché.Pressez + ou – pour ajuster,Pressez une fois ⊃ verte,Répétez l'opération pour tous les jours de la semaine.Température Réduite pour le jour affiché.Pressez + ou – pour ajuster,Pressez une fois ⊃ verte,Répétez l'opération pour tous les jours de la semaine.	Different temperatures Displayed day ''Normal'' temperature Press + or – to set the temperature, Press Green ⊃ once, Use the same procedure as above for all the days of the week, Displayed day ''Reduced'' temperature Press + or – to set the temperature, Press Green ⊃, Use the same procedure as above for all the days of the week,	NORMALE LUNDI
 Températures Identiques Pressez + ou – pour ajuster la température de consigne en régime normal. Pressez ⊃ verte, Pressez + ou – pour ajuster la température de consigne en régime réduit. Pressez de nouveau ⊃ verte,	Identical temperatures Press + or – to set the temperature required during ''Normal'' operation, Press Green ⊃, Press + or – to set the temperature required during ''Reduced'' operation, Press Green ⊃,	CONSIGNE NORMAL
Alarme Basse Temperature Pressez + ou – pour modifier le seuil d'Alarme basse. La valeur indiquée est un écart en dessous de la température de consigne. Pressez ensuite ⊃ verte. Alarme Haute Temperature Pressez + ou – pour modifier le seuil d'Alarme haute. La valeur indiquée est un écart au-dessus de la température de consigne.	Low temperature alarm Press + or – to modify the Low temperature alarm level, The value displayed is the gap below the set point, not the actual alarm temperature, Press Green \bigcirc , High temperature alarm Press + or – to modify the High temperature alarm level, The value displayed is the gap above the set point, not the actual alarm temperature,	ALARME BASSE
SAUVEGARDE DES MODIFICATIONS A tout moment, vous pouvez interrompre le processus de réglage et mémoriser les modifications en pressant la touche OK. Pour mémoriser vos modifications, Pressez + pour OUI ou – pour NON. TOUTE MODIFICATION DE PARAMETRES DOIT ETRE VALIDEE DE CETTE FACON	SAVE MODIFICATIONS At any time, you can interrupt the setting procedure and memorize the changes by pressing the OK key. To memorize your modifications, Press + for YES and – for NO. ANY PARAMETRE MODIFICATION SHOULD BE VALIDATED THIS WAY	SAUVEGARDE ? +OUI -NON

MENU TECHNICIEN

Ce menu permet le réglage de :

- Paramètres de la fonction PID du régulateur,
- Temporisation de l'alarme haute température,
- Temporisation de l'alarme basse température,
- Type de réarmement de l'alarme haute,
- Paramètres affichés,
- Consigne ou température mesurée à la sonde,
- Langage d'affichage,
- Permutation cyclique des pompes de charge,
- Paramétrage des différentes fonctions,
- Paramétrage de la 2^{ème} température réduite, Pressez :
 - ${\ensuremath{\mathbb C}}$ jaune et ${\ensuremath{\mathbb C}}$ verte pour accéder au menu,
 - 🗢 verte pour passer à l'écran/:réglage suivant,
 - C verte pour revenir à écran/réglage précédent.

TECHNICIAN MENU

This menu enables to set :

- Controller PID function parameters,
- High temperature alarm temporisation,
- Low temperature alarm temporisation,
- Type of reset for the high temperature alarm,
- Displayed parameters, Set point or sensor temperature,
- Display language,
- Charging pump sequencing frequency,
- Functions parameters settings,
- 2nd reduced temperature settings,
- Press :
- Yellow $\ensuremath{\mathbb{C}}$ and green $\ensuremath{\mathbb{C}}$ to enter the menu.
- Green **I** to get to the next frame/setting,
- Green \bigcirc to get to the previous frame/setting.

ACTION		AFFICHAGE DISPLAY
Réglage de la bande proportionnelle	Proportionnal band setting	
Pressez + ou – pour modifier la valeur,	Press $+$ or $-$ to modify the value,	-3,0,*C
Pressez D verte,	Press green D .	· · · · ·
Réglage de la dérivée	Derivate setting	
Pressez + ou – pour modifier la valeur,	Press $+$ or $-$ to modify the value,	T2.0 SEC.
Pressez I verte,	Press green \bigcirc ,	
Réglage de l'intégrale	Integral setting	REGLAGE INTEG.
Pressez + ou – pour modifier la valeur,	Press $+$ or $-$ to modify the value,	=20.0 SEC.
Pressez 🗢 verte,	Press green D ,	
Temporisation Alarme Haute température Si la température à la sonde atteint le seuil d'alarme haute, le relais d'alarme ne sera activé qu'après le temps de temporisation pré- réglé de x minutes. Pressez $+$ ou $-$ pour ajuster la valeur de x, Pressez \bigcirc verte,	High temperature alarm temporisation If the temperature at the sensor reaches the high alarm level, the alarm relay will only be energised after a period of time of x minutes. Press + or – to adjust the value of x, Press green \bigcirc ,	TEMPO. A.H.
Si la température à la sonde atteint le seuil d'alarme basse, le relais d'alarme ne sera activé qu'après le temps de temporisation pré- réglé de y minutes. Pressez $+$ ou $-$ pour ajuster la valeur de y, Pressez \bigcirc verte,	If the température at the sensor reaches the low alarm level, the alarm relay will only be energised after a preset period of time of y minutes. Press + or – to adjust the value of y, Press green \bigcirc ,	TEMPO. A.B.
Réarmement Alarme Haute température Réarmement Automatique ou Manuel du régulateur en cas d'alarme haute. Il est conseillé de laisser ce réglage sur Manuel. Pressez + ou – pour sélectionner, Pressez ⊃ verte,	High temperature alarm reset Automatic or manual reset of the controller when high alarm condition is detected. We recommend to set to Manual reset. Press $+$ or $-$ to select the required parameter Press green \bigcirc ,	REARMEMENT A.H.
Paramètres affichés Choix de l'affichage : - Température mesurée à la sonde ou, - Valeur de la consigne, Pressez + ou – pour sélectionner, Pressez ⊃ verte,	Displayed parameters Select displayed parameter : - Temperature measured at the sensor or, - Set point, Press + or – to select the required parameter Press green ⊃,	AFFICHAGE CONSIGNE (
Langue d'attichage Choix du langage. Pressez + ou - pour modifier la langue, Pressez 🗢 verte,	Display Langage Choose language used for display. Press $+$ or $-$ to select the required language, Press green \bigcirc ,	

ACTION		AFFICHAGE DISPLAY
Permutation cyclique des nomnes	Pump rotation frequency	DISTERT
Appareil avec pompe de charge ballon double. Cette permutation sur une base temps réglable s'ajoute à celle opérée lors des changements de régimes Normal / Réduit. Pressez + ou – pour ajuster la valeur. Mettre cette valeur à 0 si aucune permutation cyclique des pompes n'est requise. Pressez ⊃ verte	Unit with double headed charging pump. This based on time function is in addition to the rotation performed when changing from Normal to Reduced operation. Press $+$ or $-$ to select the required value, Set value to 0 should no pump rotation on a time basis be required, Press green \square	CYCLE MA PPE ECS
Paramètres Traitement thermique pour	Thermal treatment against legionella	
Iutte contre la légionellose Pressez + pour accéder à ce sous-menu, Voir page 15 ci-après, Pressez ⊃ verte,	parameters Press + to enter this sub-menu, Refer to page 15 hereafter, Press green ⊃, ECO function parameters	TRAITEMENT THERMIQUE
Pressez + pour accéder à ce sous-menu, Voir page 16 ci-après, Pressez 🗢 verte,	Press + to enter this sub-menu, Refer to page 16 hereafter, Press green • ,	FONCTION ECO
Paramètres de la fonction BOOSTER Pressez + pour accéder à ce sous-menu, Voir page 17 ci-après, Pressez ⊃ verte,	BOOSTER function parameters Press + to enter this sub-menu, Refer to page 17 hereafter, Press green Э ,	FONCTION BOOSTER
Paramètres enregistreur de température Pressez + pour accéder à ce sous-menu, Voir page 18 ci-après, Pressez ⊃ verte, Paramètres de l' HISTOPIOUE	Temperature recorder parameters Press + to enter this sub-menu, Refer to page 18 hereafter, Press green D , HVSTOPY parameters	FONCTION ENREGISTREUR
Pressez + pour accéder à ce sous-menu, Voir page 18 ci-après, Pressez ⊃ verte,	Press + to enter this sub-menu, Refer to page 18 hereafter, Press green D ,	CONSULTER L'HISTORIQUE
Pressez + pour accéder à ce sous-menu, Voir page 19 ci-après, Pressez 🗢 verte,	Press + to enter this sub-menu, Refer to page 19 hereafter, Press green • ,	AUTOTEST
Paramètres des températures réduites Deuxième programmation horaire des températures réduites. Par défaut, ce 2 ^{ème} réduit est désactivé (de 0h00 à 0h00 tous les jours) et température 58°C. Pressez sur + pour accéder à ce sous-menu, Voir page 20 ci-après, Pressez ⊃ verte si vous ne souhaitez pas sauvegarder vos modifications, Pour sauvegarder, suivre instructions ci-après.	Reduced température parameters Second time based programation of reduced temperatures. Disabled by default (from 0h00 to 0h00 all days) and set point at 58 °C. Press + to enter this sub-menu, Refer to page 20 hereafter, Press green ⊃ if you don't wish to save your modifications, To save follow the instructions below.	COMMUTATIONS 2 NORMAL/REDUIT
A tout moment, vous pouvez interrompre le processus de réglage et mémoriser les modifications en pressant la touche OK. Pour mémoriser vos modifications, Pressez + pour OUI ou – pour NON. TOUTE MODIFICATION DE PARAMETRES DOIT ETRE VALIDEE DE CETTE FACON	At any time, you can interrupt the setting procedure and memorize the changes by pressing the OK key. To memorize your modifications, Press + for YES and – for NO. ANY PARAMETRE MODIFICATION SHOULD BE VALIDATED THIS WAY	SAUVEGARDE ? +OUI -NON

TRAITEMENT THERMIQUE CONTRE LA LEGIONELLOSE

AVERTISSEMENT

Il s'agit d'un décalage de la consigne d'eau chaude. Il est nécessaire de prendre toutes les dispositions requises afin d'éviter les brûlures accidentelles dues à la l'élévation de température pendant les cycles de traitement.

La fonction traitement thermique de lutte contre la légionellose ne garantie ni l'éradication de la bactérie dans les réseaux de distribution et dans le système de production (préparateur et/ou ballon), ni l'absence totale de légionelle dans les mêmes systèmes. Le suivi et la maintenance des équipements et du réseau d'ECS sont sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de l'appareil Alfa Laval.

Pour obtenir une montée en température lors du traitement, nous préconisions une température primaire supérieure d'au moins 10°c à la température du traitement.

La durée du traitement est à adapter en fonction de chaque installation.

Dans le menu technicien, Appuyez sur + quand le masque ''PARAMETRES TRAITEMENT THERMIQUE'' est affiché pour accéder à ce sous-menu.

ANTI-BACTERIA THERMAL TREATMENT

WARNING

Temperature set point of the module will be increased during process. It is therefore strongly recommended all precautions be taken in order to avoid accidental injury of users.

The thermal treatment does not guarantee that the bacteria is destroyed in the distribution pipework or in the production system (tap water module or/and calorifier). It doesn't guarantee the total lack of legionella bacteria in the same devices. The user is fully responsible for control, monitoring and maintenance of the Alfa Laval module and all the hot tap water installation.

To obtain a temperature increase while the treatment is running, it is necessary to have a primary temperature higher than 10° c compared to the setting point treatment.

The treatment duration is to adapt as per each kind of installation.

In the Technician menu,

Press + when the message ''LEGIONNAIRE'S SETTINGS'' is displayed to enter this sub-menu.

ACTION		AFFICHAGE DISDLAY
Jour de traitement Sélectionner le jour du traitement. Un seul jour par semaine uniquement. Pressez + ou – pour sélectionner ce jour, Pressez ⊃ verte,.	Day of treatment Select the day of treatment, Only one day per week, Press $+$ or $-$ to adjust the day, Press green \bigcirc	JOUR TRAITEMENT
Fréquence du traitement Le traitement doit être activé toutes les n semaines (réglable de 1 à 52). Pressez + ou – pour sélectionner la valeur de n, Pressez ⊃ verte,	Treatment frequency The treatment can be initiated every n weeks (adjustable from 1 to 52), Press + or – to adjust the day, Press green \bigcirc	
Heure de démarrage Pressez + ou – pour modifier l'heure, Pressez ⊃ verte,. Pressez + ou – pour modifier les minutes, Pressez ⊃ verte,	Hour of start Press + or - to adjust the hours, Press green \bigcirc , Press + or - to adjust the minutes, Press green \bigcirc	HEURE TRAITEMENT
Configuration Sonde de température N° 2. Semi instantané avec ballon seulement Le raccordement d'une 2 ^{ème} sonde de température au régulateur est possible. Elle permet un contrôle de la température du ballon et d'ajuster automatiquement la durée du traitement. Pressez + ou – pour configurer le système, Pressez → verte,	Temperature sensor N°2 configuration For semi instantaneous with calorifier An extra temperature sensor can be wired back to the controller. It can be used for example to monitor the buffer vessel temperature and automatically adjust the duration of the treatment Press + or – to configurate the system, Press verte \supseteq	TEMPERATURE V2 HORS SERVICE
Durée du traitement Pressez + ou – pour ajuster la durée du traitement. Réglable de 1 à 999 minutes. Si la sonde N° 2 est présente, cette durée correspondra au temps de maintient à la température de traitement du ballon. Si la sonde N° 2 n'est pas présente, cette durée correspondra au temps du traitement . Pressez ⊃ verte,	Treatment duration Press + or – to adjust the duration of the treatment. Adjustable from 1 to 999 min. Should sensor N° 2 be present, this duration will correspond to the buffer vessel treatment temperature holding time. Should sensor N° 2 be not present, this duration will correspond to that of the treatment. Press green \bigcirc	DUREE TRAITEMENT
Limitation de la montée en température Si la sonde N° 2 est présente, Pressez + ou – pour ajuster la limitation de durée de montée à la température de traitement. Réglable de 1 à 999 minutes. Si au delà du temps réglé la température de traitement n'a pas été atteinte, le message "Echec traitement" apparaîtra. Pressez ⊃ verte,	Temperature rise duration limitation Should sensor N° 2 be present, Press + or – to adjust the time you let the TWM for raising the temperature of the system to the treatment value, Adjustable from 1 to 999 minutes. Should the treatment temperature not be reached within the preset period of time, the display would show ''Treatment Failure''. Press green \supset	TEMPS LIMITE 注 MINUTES

TRAITEMENT THERMIQUE CONTRE LA LEGIONELLOSE

THERMAL TREATMENT AGAINST BACTERIA

Suite

Cont.

ACTION		AFFICHAGE DISPLAY
Température de traitement Consigne de température pour le traitement (Réglable de 70 à 100 °C) Pressez + ou – pour modifier la température, Pressez ⊃ verte,.	Treatment temperature Temperature set point of the treatment (adjustable from 70 to 100 °C), Press + or – to set the temperature, Press green \supseteq	TEMPERATURE -ອີດູ້ຕິ
Inhibition de l'alarme haute température Temps pendant lequel l'alarme haute sera inhibée afin d'éviter toute alarme intempestive après la fin du traitement. Réglable de 1 à 999 minutes. Pressez + ou – pour configurer le système, Pressez ⊃ verte,	High température alarm hold-off time Period of time during which the high temperature alarm will be hold off once treatment is completed. Adjustable from 1 to 999 minutes, Press + or – to configurate the system, Press green \bigcirc	TEMPO. FIN 対資MINUTES
Activation / Désactivation de la fonction. Pressez + ou – pour mettre en service ou hors service la fonction. Pressez ⊃ verte et sauvegarder vos modifications, Pour sauvegarder, suivre instructions ci-après.	Enabling / Disabling the function Press + or - to Enable or Disable the function, Press green ⊃ and save your modifications, To save follow the instructions below.	TRAITEMENT

FONCTION ECO

Dans le menu Technicien, Appuyez sur + quand le masque 'FONCTION ECO'' est affiché pour accéder à ce sous-menu.

ECO FUNCTION

In the Technician menu, Press + when the message ''ECO FUNCTION'' is displayed to enter this sub-menu.

ACTION		AFFICHAGE DISPLAY
Retard d'activation de la fonction Si la vanne trois voies ne s'ouvre pas à plus de 4 % pendant la période réglée ici, la pompe primaire se coupe. Réglable de 0,1 à 20 minutes, Pressez + ou – pour ajuster ce délai. Pressez ⊃ verte,	Function activation delay Should the control valve be not open at more than 4 % during the set period of time, the primary pump will be switched off. Adjustable from 0,1 à 20 minutes, Press + or – to adjust the delay, Press green \supseteq	DELAIS
Hystérésis Si la température à la sonde passe en dessous de la valeur Consigne moins Hystérésis, la pompe primaire est remise en marche. Réglable de 0,1 à 10 °C. Pressez + ou – pour modifier la valeur, Pressez ⊃ verte, Activation / Désactivation de la fonction. Pressez + ou – pour mettre en service ou hors service la fonction	Hysteresis If the sensor temperature falls below Set point value – Hysteresis, the primary pump will be switched on. Adjustable from 0,1 à 10 °C, Press + or – to adjust the value, Press green ⊃ Enabling / Disabling the function Press + or – to Enable or Disable the function	HYSTERESIS
Pressez • verte et sauvegarder vos modifications, Pour sauvegarder, suivre instructions ci-après.	Press green ⊃ and save your modifications, To save follow the instructions below.	-HORS SERVICE
SAUVEGARDE DES MODIFICATIONS A tout moment, vous pouvez interrompre le processus de réglage et mémoriser les modifications en pressant la touche OK. Pour mémoriser vos modifications, Pressez + pour OUI ou – pour NON. TOUTE MODIFICATION DE PARAMETRES DOIT ETRE VALIDEE DE CETTE FACON	SAVE MODIFICATIONS At any time, you can interrupt the setting procedure and memorize the changes by pressing the OK key. To memorize your modifications, Press + for YES and – for NO. ANY PARAMETRE MODIFICATION SHOULD BE VALIDATED THIS WAY	SAUVEGARDE ? +OUI -NON

FONCTION BOOSTER

Cette fonction ne concerne que les préparateurs équipés de pompes primaires doubles.

Dans le menu Technicien, Appuyez sur + quand le masque "FONCTION BOOSTER" est affiché pour accéder à ce sous-menu.

BOOSTER FUNCTION

This function only applies for tap water modules fitted with double headed primary pumps.

In the Technician menu, Press + when the message ''BOOSTER FUNCTION'' is displayed to enter this sub-menu.

ACTION		AFFICHAGE DISPLAY
Vitesse de chute maximale en température Si la vitesse de descente en température au niveau de la sonde est supérieure à la valeur réglée ici, la seconde pompe primaire sera également enclenchée. Les 2 pompes primaires fonctionneront alors simultanément. Réglable de 1 à 20 °C/sec. Pressez + ou – pour modifier la valeur, Pressez ⊃ verte,	Max. temperature falling speed If the temperature at the sensor decreases faster than the value set here, the second primary pump will be called in. The 2 primary pumps will then operate simultaneously. Adjustable from 1 to 20 °C/sec. Press + or – to adjust the value, Press green \bigcirc ,	SEUIL DE PENTE
Temporisation d'arrêt de la pompe 2 Quand la température à la sonde remonte et atteint la valeur de la consigne, une temporisation réglable s'enclenche. La 2^{eme} pompe primaire ne sera coupée qu'après la fin de la temporisation réglée ici. Réglable de 2 à 200 sec. Pressez + ou – pour modifier la valeur. Pressez \bigcirc verte,	Pump 2 stop delay If the temperature at the sensor increases and reaches the set point value, an adjustable timer is energised. The 2^{nd} primary pump will only be switched off after the period of time set here. Adjustable from 2 to 200 sec. Press + or – to adjust the value, Press green \bigcirc ,	DUREE
Activation / Désactivation de la fonction. Pressez + ou – pour mettre en service ou hors service la fonction. Pressez ⊃ verte et sauvegardez vos modifications, Pour sauvegarder, suivre instructions ci-après.	Enabling / Disabling the function Press + or – to Enable or Disable the function, Press green ⊃ and save your modifications, To save follow the instructions below.	BOOSTER CÉN SERVICE

SAUVEGARDE DES MODIFICATIONS	SAVE MODIFICATIONS	
A tout moment, vous pouvez interrompre le processus de réglage et mémoriser les modifications en pressant la touche OK. Pour mémoriser vos modifications, Pressez + pour OUI ou – pour NON.	At any time, you can interrupt the setting procedure and memorize the changes by pressing the OK key. To memorize your modifications, Press + for YES and – for NO.	SAUVEGARDE ? +OUI -NON
TOUTE MODIFICATION DE PARAMETRES DOIT ETRE VALIDEE DE CETTE FACON	ANY PARAMETRE MODIFICATION SHOULD BE VALIDATED THIS WAY	

IMPORTANT

Les fonctions suivantes :

- TRAITEMENT THERMIQUE DE LUTTE CONTRE LA LEGIONELLOSE,
- ECO,
- BOOSTER,

sont désactivées lors de la livraison du matériel.

IMPORTANT

The following functions :

- THERMAL TREATMENT AGAINST BACTERIA,
- ECO,
- BOOSTER,

are disabled when the module leaves the factory.

ENREGISTREUR DE TEMPERATURES

Dans le menu Technicien,

Appuyez sur + quand le masque ''FONCTION ENREGISTREUR'' est affiché pour accéder à ce sous-menu.

TEMPERATURE RECORDER

In the Technician menu,

Press + when the message ''TEMPERATURE RECORDER'' is displayed to enter this sub-menu.

ACTION		AFFICHAGE DISPLAY
Intervalle de mesure Taux d'échantillonnage ou fréquence de prise de mesures. Plus la valeur sélectionnée est faible, plus le relevé se fait sur une période courte. Réglable de 1 à 60 secondes. 60 secondes permet de faire des relevés sur une période de 9 jours, 1 seconde sur une durée de 3H51. Pressez ⊃ verte,	Measuring frequency Enables to define the periodicity the measures will be taken. More the selected value is low, more the measures will be taken over a short period of time, Adjustable from 1 to 60 seconds, Setting 60 seconds enables to take measures on a 9 day period of time, 1 second on 3H51. Press green ⊃.	INTERVALLE MES. -): SEC. (3h51mn)
 Mode d'acquisition Les données peuvent être enregistrées de deux façons : <u>Acquisition simple</u> Une fois la mémoire disponible remplie, l'enregistrement s'arrête. <u>Acquisition en boucle</u> Une fois la mémoire remplie, les derniers relevés écrasent les premières données entrées. Pressez + ou – pour sélectionner le mode, Pressez 	 Acquisition mode Temprature data can be recorded according to two different methods : Sinple recording Once the available memory is full, recording stops, Scroll recording Once the available memory is full, the last temperature data input erases the first data recorded, Press + or - to select mode, Press green ⊃, 	MODE ACQUISITION SIMPLE
Mise en service / Arrêt Pressez + pour démarrer l'enregistrement. Pressez de nouveau + pour stopper l'enregistrement. Pressez ⊃ verte, Transmission des mesures Le système permet de transmettre les mesures à	Start / Stop recording Press + to start recording, Press + again to stop recording, Press green ⊃, Data transmission The system has the capability to remotely	APPUYER SUR + POUR DEMARRER
distance en utilisant un cable spècial fourni en option. Pressez ⊃ verte, Effacement de la mémoire Appuyez simultanément sur + et – pour effacer de la mémoire tous les enregistrements de températures.	transmit the recorded measures via a special cable supplied as an option. Press green ⊃, Memory erasure Press simultaneously + and – to erase all temperature records from memory.	EFFACEMENT DE LA MEMOIRE

HISTORIQUE

Dans le menu Technicien, Appuyez sur + quand le masque ''HISTORIQUE'' est affiché pour accéder à ce sous-menu.

HISTORY

In the Technician menu, Press + when the message ''HYSTORY'' is displayed to enter this sub-menu.

ACTI	ON	AFFICHAGE DISPLAY
Etat des évènements mémorisés	Memorised events status	
Pressez +,	Press +,	
L'afficheur vous indique le nombre total	Display shows the total number of events	
d'évènements survenus.	which have occured.	MEMORISES
500 évènements au maximum peuvent être	500 events maximum can be stored in	
mémorisés.	memory.	
2 façons de consulter l'historique :	2 ways enable to consult the history :.	

HISTORIQUE

Suite

HISTORY

ACTI	ON	AFFICHAGE DISPLAY
Consultation des derniers évènements	Consult last events	
Pressez –,	Press –,	FIN HISTORIQUE FIN HISTORIQUE
Le pointeur se positionne sur la fin de	The pointer goes to the end of the history	
l'historique et vous permet de consulter les derniers évènements survenus.	list. It enables to consult the last events which have occured.	1
Pressez ensuite – autant de fois que nécessaire	Then press $-$ as much as required to scroll	↓
pour remonter dans la liste des evenements.	up in the event list.	•
Vous arriverez, après consultation de tous les	You will then reach the beginning of the	
messages, au début de l'historique.	history.	DEBUT HISTORIQUE
Pressez C verte pour sortir de l'historique,	Press green C to exit the sub-menu.	DEBUT HISTORIQUE
Consultation des premiers évènements	Consult first events	
Pressez +,	Press +,	DEBUT HISTORIQUE DEBUT HISTORIQUE
Le pointeur se positionne sur le début de	The pointer goes to the beginning of the	
l'historique et vous permet de consulter les	history list. It enables to consult the first	
premiers évènements survenus.	events which have occured.	
Pressez ensuite + autant de fois que nécessaire	Then press + as much as required to scroll	1
pour descendre dans la liste des évènements.	down in the event list.	
Vous arriverez, après consultation de tous les	You will then reach the end of the history.	
messages, à la fin de l'historique.		FIN HISTORIQUE
		FIN HISTORIQUE
Pressez 🖵 verte pour sortir de 1 historique,.	Press green 😉 to exit the sub-menu.	

AUTOTEST

Dans le menu Technicien, Appuyez sur + quand le masque ''AUTOTEST'' est affiché pour accéder à ce sous-menu.

SELF TEST

In the Technician menu, Press + when the message ''SELF TEST'' is displayed to enter this sub-menu.

ACTION		AFFICHAGE DISPLAY
Auto test Permet de tester individuellement le fonctionnement des différents éléments constituants le préparateur : - Pompe primaire N° 1,	Self testing Enables to indidually check proper operation of each component of the tap water module : - Primary pump N° 1,	
 Pompe primaire N° 2 (Si montée), Pompe secondaire N° 1, Pompe secondaire N° 2 (Si montée), Relais de défaut général, Relais de défaut alarme haute température, Signal de vanne à 50 %, Signal de vanne à 100 %. 	 Primary pump N° 2 (When fitted), Secondary pump N° 1, Secondary pump N° 2 (When fitted), General alarm relay, High température alarm relay, Valve operation with a signal of 50 %, Valve operation with a signal of 100 %, 	AUTOTEST
Pressez + ou – pour tester individuellement le fonctionnement de chacun des éléments ci- dessus.	Press + or – to individually test proper operation of each of the components listed above.	

COMMUTATION 2 NORMAL/REDUIT

Dans le menu Technicien, Appuyez sur + quand le masque ''COMMUTATION 2 NORMAL / REDUIT'' est affiché pour accéder à ce sous-menu.

2nd DAY/NIGHT COMMUTATION

In the Technician menu,

Press + when the message $^{\prime\prime}2^{nd}$ DAY / NIGHT COMMUTATION'' is displayed to enter this submenu.

ACTI	ON	AFFICHAGE DISPLAY
Températures réduites N° 2 Deuxième programmation horaire des températures réduites. Par défaut, ce 2 ^{ème} réduit est désactivé (de 0h00 à 0h00 tous les jours) et température de 58°c.	Reduced temperatures N° 2 Second time based programmation of reduced temperatures. Disabled by default (from 0h00 to 0h00 all days) and set point at 58 °C.	
Pressez ⊃ jaune,	Press yellow ⊃,	
Lundi : Début du régime Normal Pressez + ou – pour ajuster l'heure, Pressez ⊃ jaune, Pressez ⊃ jaune, Lundi : Début du régime Réduit Pressez → jaune, Pressez → jaune, Pressez → jaune, Pressez → jaune, Pressez ⊃ jaune, Vous passez aux réglages pour Mardi. Répétez l'opération pour tous les jours de la semaine. Pressez ⊃ jaune, Pour sauvegarder, suivre instructions ci-après.	 Monday : Day operation starting. Press + or - to set the hour, Press yellow ⊃, Press + or - to adjust the minutes, Press yellow ⊃, Monday : Night operation starting. Press + or - to set the hour, Press yellow ⊃, Press + or - to adjust the minutes, Press yellow ⊃, Press + or - to adjust the minutes, Press yellow ⊃, You then go to Tuesday settings Follow procedure listed above for all days of the week. Press yellow ⊃, To save follow the instructions below 	COMMUTATIONS 2 NORMAL/REDUIT
SAUVEGARDE DES MODIFICATIONS	SAVE MODIFICATIONS	
A tout moment, vous pouvez interrompre le processus de réglage et mémoriser les modifications en pressant la touche OK. Pour mémoriser vos modifications, Pressez + pour OUI ou – pour NON. TOUTE MODIFICATION DE PARAMETRES DOIT ETRE VALIDEE	At any time, you can interrupt the setting procedure and memorize the changes by pressing the OK key. To memorize your modifications, Press + for YES and – for NO. ANY PARAMETRE MODIFICATION SHOULD BE VALIDATED THIS WAY	SAUVEGARDE ? +OUI -NON

REINITIALISATION

DE CETTE FACON

Pour remettre en mémoire les paramètres usine, Appuyez sur la touche RESET en bas à droite du clavier/afficheur (touche cachée repérée [®] page 10). Les valeurs/réglages par défaut sont indiqués dans la colonne de droite des tableaux ci-dessus.

RESTORING FACTORY SETTINGS

To restore factory settings/parameters into the memory; Press RESET key at the right hand bottom of the Display/Keypad (Hidden key marked [®] on page 10). These default values/settings are shown in the right hand boxes above,

Réinitialisation du système	Restore factory settings	
Pressez la touche Reset repère 8 page 10,	Press hidden reset key marked 8 on page 10	REGLAGES USINE ?
Pressez + si vous souhaitez remettre en mémoire les paramètres Usine,	Press + to restore Factory settings into the system memory,	+ OUI - NON
Pressez – dans le cas contraire	Press – not to restore them,	

RACCOURCIS CLAVIER

Le régulateur est doté de fonctions commandées par des combinaisons de touches.

KEYPAD QUICK FUNCTIONS

The keypad enables to access directly some of the functions using key combinations.

Séquence touches / Affichage Key combination / Display	Descr	iption
OK 11:17 Mer. 11 Oct C=59°C T2=57°C OU 11:17 Mer. 11 Oct CONSIGNE Sonde 2 OU T=59°C T2=57°C T2=57°C	Lecture de la consigne si l'affichage standard indique la mesure, ou lecture de la mesure si l'affichage indique la consigne. (+ lecture T2)	Shows set point value when standard display shows measured temperature, or measured temperatures when standard display shows set point value.
OK +	Pour passer du mode Normal au mode Réduit. Sans effet si mode Réduit actif.	Switches from Normal mode to Reduced mode. No effect when Reduced mode active.
OK + +	Pour passer du mode Réduit au mode Normal. Sans effet si mode Normal actif.	Switches from Reduced mode to Normal mode. No effect when Normal mode active.
et Puis OK ACQUITTEMENT	Permet d'acquitter un défaut pour qu'il soit supprimé de l'affichage. Ex : Alarme haute en mode manuel.	Enables to reset an alarm condition when displayed. i.e. High température alarm.

FONCTION SECOURS

Si votre appareil est équipé de pompes doubles primaires et/ou secondaires,

en cas de panne d'un des moteurs de la/des pompe(s) double(s), la fonction secours permet :

- d'éviter un basculement automatique sur la seconde pompe,
- de mettre en service toutes les pompes disponibles.

Cette fonction permet d'alimenter toutes les pompes, empêchant alors l'arrêt lors des changements de régime jour/nuit ou lors des permutations cycliques lorsqu'elles sont activées.

Ell permet également de vérifier le bon fonctionnement des pompes.

SAFETY FUNCTION

If the module if fitted with with primary and/or secondary double headed pumps,

should one pump motor trip, the safety function will :

- prevent from cycling on the second pump,
- switch on all the pumps available.

This function enables to switch all the pumps on at a same time, and prevents pump change over when system switches from Night to Day operation or when system is sequencing the pumps on a time basis.

Also enables to check for proper pump motor operation.

Séquence touches / Affichage Key combination / Display	Descr	iption
	Appuyez simultanément sur les touches ⊂ et ⊃ jaune. Les 4 relais de pompes sont alors	Press yellow ⊂ et ⊃ simultaneously All four pump relays will be energised
	activés	at a same time

MESSAGES AFFICHES

Le tableau ci-dessous liste les différents messages pouvant apparaître sur l'écran. Il peut s'agir de messages d'information ou de défauts.

DISPLAYED MESSAGES

The chart below shows the different messages may be displayed.

Status indications or alarms can be displayed.

MESSAGE AFFICHE	SIGNIFICATION
DISPLAYED MESSAGE	MEANING

ETAT

STATUS

10 : 48 25/07/2001 MISE SOUS TENSION	Apparaît dans l'historique et indique quand le coffret a été mis sous tension. Appears in the History and indicates when controller was energised	
FORCAGE NORMAL	Le mode Normal a été déclenché par pression sur les touches Entrée et +	
FORCE NORMAL	Normal mode has been manually activated by pressing Enter and +	
FORCAGE REDUIT	Le mode Réduit a été déclenché par pression sur les touches Entrée et –	
FORCE REDUCED	Reduced mode has been manually activated by pressing Enter and -	
REARMEMENT	Un défaut a été acquitté manuellement par les touches + et – puis Entrée	
RESET	An alarm has been manually cleared by pressing + and – then Enter	

FONCTIONS

FUNCTIONS

TRAITEMENT	Traitement thermique est en cours. Mémorisation datée dans l'historique.	
TREATMENT	Thermal treatment active – Stored with date in the History.	
FIN TRAITEMENT	Indique la fin du traitement thermique. Apparaît dans l'historique.	
END TREATMENT	Appears in the History – End of the thermal treatment.	
ECHEC TRAITEMENT TREATMENT FAIL	Indique que la température n'a pas été atteinte au niveau de la 2 ^{ème} sonde. Shows system has failed to reach the required temperature at the 2 nd sensor.	
MODE ECO	Fonction ECO active.	
ECO MODE	ECO function active.	
FIN MODE ECO	Signale l'heure de fin de la fonction ECO. Apparaît dans l'historique.	
END ECO MODE	Appears in the History – End of the ECO mode.	
BOOSTER	Fonction BOOSTER active. Pas de message Fin BOOSTER.	
BOOSTER	BOOSTER function active. Time delayed. No ''End BOOSTER'' indication	

MESSAGES D'ALARMES

ALARM MESSAGES

MESSAGE AFFICHE	DESCRIPTION	CONSEQUENCE
DISPLAYED MESSAGE	DESCRIPTION	CONSEQUENCE
ALARME BASSE	La température ECS est descendue	Affichage défaut + contact alarme.
LOW ALARM	sous la consigne – delta bas	Réarmement automatique.
	The tap water temperature has been lower than Set point – low temperature alarm level.	Message displayed + VFC indication. Automatic reset.
ALARME HAUTE	La température ECS est montée au	Affichage défaut + coupure pompe(s)
HIGH ALARM	dessus de la consigne + delta haut	primaire(s) + fermeture vanne +
		contact alarme.
		Coupure pompe(s) secondaire(s) après
		10 min si la temperature ne descend
		pas. Déarmoment manual ou automatique
		(Voir page 13).
	The tap water temperature has raised	Message displayed + Primary pump
	higher than Set point + high	switched-off + Control valve closure +
	temperature alarm level.	VFC indication.
		Secondary pump switches_off after 10
		minutes if the temperature does not
		decrease.
		Manual or automatic reset (Refer to page 13).

MESSAGES D'ALARMES

Suite

ALARM MESSAGES

Cont.

MESSAGE AFFICHE	DESCRIPTION	CONSEQUENCE
DISPLAYED MESSAGE	DESCRIPTION	CONSEQUENCE
DEFAUT PPE PRI 1 PRIM PUMP 1 FAILURE	Défaut pompe primaire 1	Affichage défaut + contact alarme + coupure pompe + permutation sur 2 ^{ème} moteur (cas pompe double
		uniquement).
	Primary pump 1 failure.	Réarmement manuel.
		Message displayed + Primary pump 1
		switched-off + Primary pump 2 switched-
		indication
		Manual reset.
DEFAUT PPE PRI 2	Défaut pompe primaire 2	Affichage défaut + contact alarme +
PRIM PUMP 2 FAILURE	(Version pompe double)	coupure pompe + permutation sur 2 ^{ème}
		moteur).
	Primary pump 2 failure	Kearmement manuel.
	(Double headed pump models).	switched-off + Primary pump 1 switched-
		on + VFC indication.
		Manual reset.
DEFAUT PPE SEC 1	Défaut pompe charge 1 / pompe de	Affichage défaut + contact alarme +
SEC PUMP 1 FAILURE	recyclage 1 (selon version)	coupure pompe + permuttation sur 2 ^{eme}
		moteur (cas pompe double uniquement)
	Charging / Recirculating pump 1 failure	Réarmement manuel.
	(depending on configuration).	Message displayed + Pump 1 switched-
		off + Pump 2 switched-on (Double
		headed pump) + VFC indication.
	Défaut nomne charge 2 / nomne de	Manual reset.
SEC PLIMP 2 FATLURE	recvclage 2 (selon version)	coupure pompe + permuttation sur $2^{\text{ème}}$
		moteur (cas pompe double
		uniquement).
	Charging / Recirculating pump 2 failure	Réarmement manuel.
	(depending on configuration).	Message displayed + Pump 2 switched- off + Pump 1 switched on (Double
		headed pump) + VFC indication.
		Manual reset.
DEFAUT SONDE	Défaut sonde de température ECS.	Affichage défaut + contact alarme +
FAULT SENSOR	Vérifier branchement.	coupure pompes + fermeture vanne.
	Main temperature concer faulty	Rearmement automatique.
	Check connections	+ Control valve closure + VFC indication
		Automatic reset.
DEFAUT SONDE 2	Défaut sonde température	Affichage défaut + contact alarme +
FAULT SENSOR 2	additionnelle. Vérifier branchement.	coupure pompes + fermeture vanne.
	and the second s	Réarmement automatique.
	2 temperature sensor faulty.	Message displayed + Pumps switched-off + Control value closure + VEC indication
		Automatic reset

REMARKS

REMARQUES

Tous ces défauts – à condition que leur cause ait été éliminée - peuvent être acquittés. Voir page 21

Ils apparaissent à l'écran et sont mémorisés dans l'historique, avec date et heure.

Certains sont simplement mémorisés dans l'historique (voir colonne signification ci-dessus).

Alarm conditions – as long as their cause has been fixed – can be resetted. Refer to page 21.

They are displayed and stored in the History memory with hour and date.

Others are simply stored in the History (Refer to the colum ''Meaning'' above for information)

Our equipments are guarranted for a period of 12 months from the date of shipment. This duration can be extended to

12 months from the date of commissioning of the equipment

under reserve a commissioning report is being mailed to Cetetherm. The warranty period will never exceed 18

The manufacturer liability is limited to the replacement of

the part found defective should the part be not repairable. No other financial compensation can be claimed in any case as

Defect nature and probable cause must be reported to the

manufacturer prior anything is actioned. The defective part

should then be returned to our Lentilly factory in France for

expertise unless written aggreement to process differently

has been obtained from Cetetherm. Expertise results only

Electronic boards are guarranted for a period of 3 years

under reserve the defect is not caused by improper use or

power supply, .over or under voltage problems, excessive

can state if the warranty terms can be applied or not.

ambient temperature or humidity, lightning, etc.

Refer to Warranty terms for any further information.

months from the actual date of shipment from the factory.

WARRANTY

part of the warranty.

GARANTIE

Notre matériel est garanti 12 mois à partir de la date de livraison.

Cette durée peut être prorogée à 12 mois date de mise en service sous réserve de la réception d'un procès-verbal de mise en service sans que la durée de garantie puisse excéder 18 mois après la livraison effective du matériel contre tous vices de matière ou défauts de construction.

Cette garantie nous engage au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses, sans aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit et à l'exclusion de toute forme de dédommagement.

Extension de la garantie à 3 ans pour les platines électroniques sous réserve que le défaut ne soit pas causé par une utilisation dans des conditions anormales, alimentation électrique non compatible, température et humidité ambiantes trop élevées, problèmes de sur ou sous-tensions, foudre, etc.

Consulter nos conditions générales de garantie.

NOTES

ALFA LAVAL France

ZI du Chêne Sorcier 78xxx – LES CLAYES SOUS BOIS - FRANCE Tel. : 00 33 / 1XX XXX XXX Fax. : 00 33 / 1XX XXX XXX www.alfalaval.com